Nikon

レンズ交換式デジタルカメラ

1 J1 使用説明書







目次

安全上のご注意	3
かに	12
	12
画撮影モード	17
静止画を撮影する	
	23
ートフォトセレクターモード	25
スマートフォトセレクターで撮影する	25
撮影したスマートフォトセレクター画像を確認する	28
最影モード	30
HD 動画を撮影する	
	36
ションスナップショットモード	38
撮影したモーションスナップショット画像を確認する	41
影モードで設定できる機能	42
設定できる機能一覧	42
の便利な機能	46
セルフタイマーやリモコンを使って撮影する	46
内蔵フラッシュについて	50
ューを使う	53
	59
使用できるアクセサリー	59
	安全上のご注意 *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

使用説明書について

このカメラには、3種類の使用説明書が付属しています。

簡単スタートガイド:撮影前の準備について説明しています。



使用説明書:基本的な撮影や再生について説明しています (本書)。



活用ガイド: カメラのすべての機能について詳細に説明しています(活用ガイドCD-ROMをご覧ください)。



活用ガイドをご覧いただくためには、Adobe Reader またはAdobe Acrobat Reader 5.0 以降が必要です。

- 1 パソコンを起動し、活用ガイドCD-ROMをCD-ROMドライブに入れる
- **2 Windowsの場合**: [**コンピュータ**] (Windows XP の場合は [**マイコンピュータ**]) ウィンドウを開き、CD-ROM (**Nikon 1 J1**) アイコン をダブルクリックする

Mac OSの場合: デスクトップのCD-ROM (**Nikon 1 J1**) アイコン をダブルクリックする

3 [INDEX.pdf] のアイコンをダブルクリックする 言語選択の画面が表示されます。言語をクリックすると、活用ガイド が表示されます。 このたびはニコンレンズ交換式デジタルカメラをお買い上げくださいまして、誠にありがとうございます。お使いになる前に、簡単スタートガイドおよび使用説明書(本書)をよくお読みになり、内容を充分に理解してから正しくお使いください。さらに詳しい説明は、活用ガイドCD-ROMの活用ガイドをご覧ください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。

表記について

- カメラの設定が初期設定であることを前提に操作の説明を行っています。
- ご購入時に設定されている機能やメニューの設定状態を「初期設定」と表記しています。
- SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、およびSDXCメモリーカードを「SDカード」と表記しています。
- バッテリーチャージャーを「チャージャー」と表記しています。
- ロータリーマルチセレクターの上、下、左、右を、▲、▼、◀、▶と表記しています。

本文中のマークについて

本書では、次の記号を使用しています。必要な情報を探すときにご活用ください。



カメラを使用する前に注意していただきたいことや守っていただきたいことを記載しています。



カメラを使用する前に知っておいていただきたいことを記載しています。



本書上で関連情報が記載されているページです。

「見て聞くマニュアル」デジチューター

インターネット上でNikon 1 J1の操作方法を、動画や作例写真を交えながら 説明しています。下記アドレスのホームページをご覧ください。

http://www.nikondigitutor.com/

⚠ 安全上のご注意

安全にカメラをお使いいただくために守っていただきたい内容が記載されています。カメラをお使いになる前に、必ず「安全上のご注意」(四3~11)と「カメラとバッテリーの取り扱い上のご注意」(四68~72)をお読みになり、記載事項をお守りください。

安全上のご注意

お使いになる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しく使用し、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載しています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

表示と意味は、次のようになっています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が高いと想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を 負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定さ れる内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例



☆記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中 や近くに具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止の行為(してはいけないこと)を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合はプラグをコンセントから抜く)が描かれています。

	⚠ 警告 (カメラとレンズについて)
分解禁止	分解したり修理や改造をしないこと 感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。
接触禁止	落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に 手を触れないこと 感電したり、破損部でケガをする原因となります。 バッテリー、電源を抜いて、ニコンサービス機関に修理を依
	頼してください。
バッテリーを取る	熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、すみやかに バッテリーを取り出すこと そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。 バッテリーを取り出す際、やけどに充分注意してください。 バッテリーを抜いて、ニコンサービス機関に修理を依頼して
	大ジナジーを扱いて、ニコンジーと人機関に修足を拡展してください。 水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと
水かけ禁止	発火したり感電の原因となります。
使用禁止	引火・爆発のおそれのある場所では使用しないこと プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場 所で使用すると、爆発や火災の原因となります。
使用禁止	レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと 失明や視力障害の原因となります。
発光禁止	車の運転者等に向けてフラッシュを発光しないこと 事故の原因となります。
発光禁止	フラッシュを人の目に近づけて発光しないこと 視力障害の原因となります。 特に乳幼児を撮影するときは1m以上離れてください。
保管注意	幼児の口に入る小さな付属品は、幼児の手の届かないところに置くこと 幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだときは直ちに医師にご相談ください。

ストラップが首に巻き付かないようにすること

特に幼児・児童の首にストラップをかけないこと。 首に巻き付いて窒息の原因となります。

八警告

▲ 警告 (カメラとレンズについて)

ACアダプター使用時に雷が鳴り出したら、電源プラグに触 れないこと

使用禁止

感電の原因となります。

雷が鳴り止むまで機器から離れてください。

♠ 警告

指定のバッテリーまたは専用ACアダプターを使用すること

指定以外のものを使用すると、火災や感電の原因となります。

↑ 注意 (カメラとレンズについて)

\ 感電注意

ぬれた手でさわらないこと

感電の原因になることがあります。

使用注意

カメラの電源がONの状態で、長時間直接触れないこと

使用中に温度が高くなる部分があり、低温やけどの原因にな ることがあります。

保管注意

製品は幼児の手の届かない所に置くこと

ケガの原因になることがあります。

使用注意

逆光撮影では、太陽を画角から充分にずらすこと

太陽光がカメラ内部で焦点を結び、火災の原因になることが あります。画角から太陽をわずかに外しても火災の原因にな ることがあります。

保管注意

使用しないときは、レンズにキャップを付けるか、太陽光の あたらない所に保管すること

太陽光が焦点を結び、火災の原因になることがあります。

移動注意

三脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこと

転倒したりぶつけたりして、ケガの原因となることがあります。

介使用注意

航空機内で使うときは、離着陸時に電源をOFFにすること 病院で使うときは病院の指示に従うこと

本機器が出す電磁波などにより、航空機の計器や医療機器に 影響を与えるおそれがあります。

長期間使用しないときは電源(バッテリーやACアダプター) を外すこと

🤁 バッテリーを取る バッテリーの液もれにより、火災、ケガや周囲を汚損する原 因となることがあります。

プラグを抜く

ACアダプターをご使用の際には、ACアダプターを取り外 し、その後電源プラグをコンセントから抜いてください。火 災の原因となることがあります。

	⚠ 注意 (カメラとレンズについて)	
発光禁止	内蔵フラッシュの発光窓を人体やものに密着させて発光させないこと やけどや発火の原因になることがあります。	
─ 禁止	* 布団でおおったり、つつんだりして使用しないこと 熱がこもりケースが変形し、火災の原因になることがあります。	
放置禁止	窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しないこと 内部の部品に悪影響を与え、火災の原因になることがあります。	
☆ 禁止	付属のCD-ROMを音楽用CDブレーヤーで使用しないこと 機器に損傷を与えたり大きな音がして聴力に悪影響を及ぼ すことがあります。	
⚠ 危険 (専用リチウムイオン充電池について)		
─ 禁止	バッテリーを火に入れたり、加熱しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。	
分解禁止	バッテリーをショート、分解しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。	
危険	専用の充電器を使用すること 液もれ、発熱、破裂の原因となります。	
危険	ネックレス、ヘアピンなどの金属製のものと一緒に持ち運んだり、保管しないこと ショートして液もれ、発熱、破裂の原因となります。 持ち運ぶときは端子カバーをつけてください。	
使用禁止	Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20に対応していない機器には使用しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。 Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20は、Nikon 1 J1 に対応しています。	
企 危険	バッテリーからもれた液が目に入ったときはすぐにきれい な水で洗い、医師の治療を受けること	

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。

♠ 警告(専用リチウムイオン充電池について)

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。

水かけ禁止 水につけたり、ぬらさないこと 液もれ、発熱の原因となります。

/八 警告

⚠ 警告

注意

使用注意

分解禁止

接触禁止

変色・変形、そのほか今までと異なることに気づいたとき

↑↑

※告

は、使用しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しないと★ きは、充電をやめること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

バッテリーをリサイクルするときや、やむなく廃棄するとき はテープなどで接点部を絶縁すること

他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因となります。 ニコンサービス機関やリサイクル協力店にご持参くださるか、 お住まいの自治体の規則に従って廃棄してください。

バッテリーからもれた液が皮膚や衣服に付いたときはすぐ にきれいな水で洗うこと そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因となります。

↑ 注意 (専用リチウムイオン充電池について)

バッテリーに強い衝撃を与えたり、投げたりしないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となることがあります。

通電中のバッテリーに長時間直接触れないこと 通電中に温度が高くなる部分があり、低温やけどの原因になることがあります。

▲ 警告 (チャージャーについて)

分解したり修理や改造をしないこと 感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。

落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に 手を触れないこと

感電したり、破損部でケガをする原因となります。

すぐに修理依頼を チャージャーをコンセントから抜いて、ニコンサービス機関 に修理を依頼してください。

	⚠ 警告 (チャージャーについて)
	熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかに
プラグを抜く	チャージャーをコンセントから抜くこと
~	そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。
すぐに修理依頼を	チャージャーをコンセントから抜く際、やけどに充分注意して
	ください。ニコンサービス機関に修理を依頼してください。
水かけ禁止	水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと
水がけ禁止	発火したり感電の原因となります。
	引火・爆発のおそれのある場所では使用しないこと
使用禁止	プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場
•	所で使用すると、爆発や火災の原因となります。
^	電源プラグの金属部やその周辺にほこりが付着している場
/!\警告	合は、乾いた布で拭き取ること
	そのまま使用すると火災の原因になります。
	雷が鳴り出したらチャージャーに触れないこと
(人) 使用禁止	感電の原因となります。
•	雷が鳴り止むまで機器から離れてください。
^	ぬれた手でチャージャーをコンセントから抜き差ししない
/ 感電注意	こと
	感電の原因になることがあります。
	マ・・バ・・モケリかにカロボスポカアロ / レーベルート・

_	チャージャーを海外旅行者用電子式変圧器(トラベルコン
○ 禁止	バーター)やDC/ACインバーターなどの電源に接続して使
	わないこと
	発熱、故障、火災の原因となります。

	⚠ 注意 (チャージャーについて)
感電注意	ぬれた手でさわらないこと 感電の原因になることがあります。
使用注意	通電中のチャージャーに長時間直接触れないこと 通電中に温度が高くなる部分があり、低温やけどの原因になることがあります。
放置注意	製品は幼児の手の届かないところに置くこと ケガの原因になることがあります。

布団でおおったり、つつんだりして使用しないこと禁止 熱がこもりケースが変形し、火災の原因になることがあります。

ご確認ください

保証書について

この製品には「保証書」が付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご購入年月日」「ご購入店」が記入された保証書をお受け取りください。「保証書」をお受け取りにならないと、ご購入1年以内の保証修理が受けられないことになります。お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請求ください。

カスタマー登録

下記のホームページからカスタマー登録ができます。

https://reg.nikon-image.com/

付属の「登録のご案内」に記載されている登録コードをご用意ください。

カスタマーサポート

下記アドレスのホームページで、サポート情報をご案内しています。

http://www.nikon-image.com/support/

大切な撮影の前には試し撮りを

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)の前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害 (撮影に要した諸費用および利益喪失等に関する損害等)についての補償はご容赦 願います。

著作権についてのご注意

あなたがカメラで撮影したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権上、権利 者に無断で使うことができません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人とし て楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意く ださい。また、著作権の対象となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で 使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

使用説明書および活用ガイドについて

- 使用説明書および活用ガイドの一部または全部を無断で転載することは、固くお 断りいたします。
- •仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご承知ください。
- 使用説明書および活用ガイドの誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、下記のホームページから使用説明書のPDFファイルをダウンロードできます。

http://www.nikon-image.com/support/manual/

ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することもできます(有料)。

本製品を安心してお使いいただくために

本製品は、当社製のアクセサリー(レンズ、バッテリー、チャージャー、ACアダプターなど)に適合するように作られておりますので、当社製品との組み合わせでお使いください。

- Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL20には、二コン純正品であることを示すホログラムシールが貼られています。
- 模倣品のバッテリーをお使いになると、カメラの充分な性能が発揮できないほか、バッテリーの異常な発熱や液もれ、破裂、発火などの原因となります。



他社製品や模倣品と組み合わせてお使いになると、事故・故障などが起こる可能性があります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。

カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄するときのご注意

SDカード内のデータはカメラやパソコンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。譲渡/廃棄した後に市販のデータ修復ソフトなどを使ってデータが復元され、重要なデータが流出してしまう可能性があります。SDカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

SDカードを譲渡/廃棄する際は、市販のデータ削除専用ソフトなどを使ってデータを完全に削除するか、初期化後にSDカードがいっぱいになるまで、空や地面などの画像で置き換えることをおすすめします。SDカードを物理的に破壊して廃棄する場合は、周囲の状況やけがなどに充分ご注意ください。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

AVC Patent Portfolio Licenseに関するお知らせ

本製品は、お客様が個人使用かつ非営利目的で次の行為を行うために使用される場合に限り、AVC Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされているものです。

- (i) AVC 規格に従い動画をエンコードすること(以下、エンコードしたものを AVC ビデオといいます)
- (ii) 個人利用かつ非営利目的の消費者によりエンコードされたAVCビデオ、または AVCビデオを供給することについてライセンスを受けている供給者から入手したAVCビデオをデコードすること

上記以外の使用については、黙示のライセンスを含め、いかなるライセンスも許諾されていません。

詳細情報につきましては、MPEG LA, LLCから取得することができます。

<u>http://www.mpegla.com</u>をご参照ください。

カメラが熱くなったときは

- カメラボディー表面が熱くなることがありますが故障ではありません。
- 次のような場合は、高温によるカメラへの損傷を抑えるために警告メッセージが表示され、カメラの電源がOFFになります。警告メッセージが表示され、撮影を開始できない場合は、電源をOFFにしたままカメラ内部の温度が下がるまで撮影を一時休止してください。
 - 撮影時の気温が高い場合
 - 静止画、動画撮影を長時間行った場合
 - 連写(連続撮影)を行った直後など

▼ アクセサリーについてのご注意

このカメラには、ニコン製のアクセサリーをお使いいただくことをおすすめします。他社製アクセサリーは、カメラの故障や不具合の原因となることがあります。他社製アクセサリー使用によるカメラの不具合については、保証の対象となりませんので、ご了承ください。なお、このカメラに使用できる別売アクセサリーについての最新情報は、最新のカタログや当社のホームページなどでご確認ください(¹09)。

▼ カメラなどの点検サービスについて

カメラは精密機械ですので、 $1\sim2$ 年に1度は定期点検を、 $3\sim5$ 年に1度はオーバーホールされることをおすすめします(有料)。


- 特に業務用にお使いの場合は、早めに点検整備を受けてください。
- より安心してご愛用いただけるよう、お使いのレンズなども併せて点検依頼されることをおすすめします。

はじめに

7

各部の名称と機能


カメラ本体




1	動画撮影ボタン31、34	10 ストラップ取り付け部	
2	シャッター	(吊り金具)	
	ボタン19、26、32、39	11 レンズ取り外しボタン	
3	電源スイッチ15	12 リモコン受光部48、7	4
4	電源ランプ15	13 ダストシールド	
5	レンズ着脱指標	14 レンズマウント	
6	スピーカー37	15 マイク	
7	内蔵フラッシュ50	16 ボディーキャップ	
8	←距離基準マーク	_	
9	AF補助光		
	セルフタイマーランプ47		

赤目軽減ランプ......50

- ▼ モーションスナップショットモード (□38) ★ スマートフォトセレクターモード (□25)
- 静止画撮影モード(□17)
- ■動画撮影モード(□30)





ロータリーマルチセレクターは、 上下左右 (▲、▼、◀、▶) を 押したり回して操作できます。



フラッシュポップアップ レバー......50 12 三脚ネジ穴 2 SDカードアクセス ランプ19 3 国フィーチャー ボタン21、32、40 4 🚨 サムネイル/拡大レバー 23 5 撮影モードダイヤル 6 端子カバー 7 ▶ 再生ボタン....... 23、28、41 8 前削除ボタン24、29、37、41 9 パワーコネクターカバー63


10 バッテリー /SDカードカバー

開閉ノブ

- 11 バッテリー/SDカードカバー
- 13 MENU メニューボタン,........... 53 14 □-タリー
 - マルチセレクター.....54
 - **冷け** AE/AFロックボタン
 - 2 露出補正ボタン
 - ∮ フラッシュモードボタン.... 51
 - ◊ セルフタイマーボタン 46
- 15 DISP表示切り換えボタン 16
- 16 液晶モニター14、16
- 17 USB端子
- HDMIミニ端子

液晶モニター表示

説明のため、全ての表示を点灯させています。




	26 25 24 23 22	21	20 1918
1	撮影モード13	18	1000コマ以上補助表示
2	露出モード55	19	記録可能コマ数15
3	プログラムシフトマーク		連続撮影可能コマ数19、22
4	フラッシュモード50		ホワイトバランスプリセット
5	レディーライト50		マニュアルデータ取得モード
6	セルフタイマー /		表示
	リモコンモード46		カードなしマーク
	連写モード※21	20	録画可能残り時間 31、34
7	アクティブD-ライティング※	21	ISO感度*56
	56	22	ISO感度マーク *56
8	Picture Control *56		ISO-AUTOマーク※
9	ホワイトバランス *56	23	絞り値
10	動画の設定 (HD動画)*55	24	シャッタースピード
	撮影速度(スローモーション	25	測光モード56
	動画) *55	26	バッテリー残量表示※15
11	画像サイズ※55	27	音の設定*57
12	画質モード*55	28	AE-Lマーク
13	フォーカスモード*56	29	AFエリア19
14	AFエリアモード*56	30	マイク感度※56
15	顔認識AF*20	31	録画中経過時間 31、34
16	フラッシュ調光補正量56	32	録画中マーク 31、34
17	露出補正値		

※DISPボタンを押して詳細表示にしたとき(□16)のみ表示されます。

電源スイッチを押してカメラの電源をONにする

電源スイッチを押すと、電源ランプ (緑色) が一瞬点灯した後、液晶モニターが点灯します。

- ◆もう一度電源スイッチを押すと、電源が OFFになります。電源がOFFになると、液 晶モニターが消灯します。
- 液晶モニターでバッテリーの残量と、SD カードの記録可能コマ数(これから撮影できるコマ数)を確認します。





■■バッテリー残量

液晶モニター表示	意味		
表示なし	残量は充分に残っています。詳細表示(囗16)の場合		
12/1//6 ()	は、残量に応じて 🚥 または 🕶 が表示されます。		
	残量は残りわずかです。予備のバッテリーを準備する		
	か、バッテリーを充電してください。		
撮影できません。	バッテリーが消耗して撮影できません。バッテリーを交		
バッテリーを交換			
してください。	換するか、バッテリーを充電してください。		

■ 記録可能コマ数

SDカードの記録可能コマ数(これから撮影できるコマ数)が、液晶モニターに表示されます。

✓ SDカードの初期化(フォーマット)

このカメラに初めて入れるSDカードや、他のカメラやパソコンで初期化されたSDカードは、セットアップメニュー [メモリーカードの初期化] で初期化してください(口57)。SDカードを初期化すると、カード内のデータは全て削除されます。必要なデータがある場合は、初期化する前にパソコンなどに保存してください。




DISP (表示切り換え) ボタン

DISPボタンを押すたびに、液晶モニターに表示される情報が切り替わります。




DISPボタン

■■ 撮影時




シンプル表示




詳細表示

■ 再生時



画像のみ

セットアップメニューの [**格子線の表示**] を [**する**] にすると、撮影時に構図用格子線を表示できます (¹1057)。




静止画撮影モード

静止画を撮影する

静止画撮影モードは、通常の静止画撮影に適しています。


1 撮影モードダイヤルを ▲ に合わせる モードダイヤル



静止画モードで設定できる機能については、「設定できる機能一覧」(CD42)を参照してください。

初期設定では、カメラが撮影シーンや被写体を自動的に判別し、最適な設定で撮影します。


液晶モニターの左上に、カメラが選んだシーンの アイコンが表示されます。



Ž *	ポートレート	人物を認識した場合
•	風景	自然の風景や町並みを認識した場合
D)*	夜景ポートレート	夕景や夜景をバックに人物を認識した場合
\$	クローズアップ	近接位置の被写体を認識した場合
AUTO*	オート	上記のシーンを認識しなかった場合

2 カメラをしっかりと構える


- 撮影する前に、レンズキャップを外してください。
- カメラを両手でしっかりと持ってくだ さい。
- レンズやAF補助光、マイクなどに、指 や髪、ストラップなどがかからないよ うにご注意ください。
- 人物などを縦位置で撮影する場合は、 カメラを縦位置に構えます。
- 暗いときは、手ブレしやすいので内蔵 フラッシュ(ロ50)や三脚の使用をお すすめします。






3 構図を決める

• 被写体を画面の中央付近に配置します。



4 シャッターボタンを軽く押して(半押しして)、被写体にピントを合わせる

- ピントが合うと、ピピッという電子音 が鳴り、AFエリアが緑色に点灯します (被写体が動いているときは、電子音が 鳴らない場合があります)。
- AFエリアが赤く表示されたときは、 オートフォーカスでのピント合わせが できません。




AFエリア 連続撮影 可能コマ数


- シャッターボタンを押している間、続けて撮影できるコマ数(連続撮影可能コマ数)が表示されます。
 連続撮影可能コマ数の先頭には、「【」(□22)が付きます。
- 暗い場所などでは、AF補助光(□12)が光ることがあります。

5 シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込んで(全押しして)、撮影する

- シャッターがきれ、画像がSDカードに 記録されます。
- SDカードアクセスランプが点灯している間は、画像を記録しています。SDカードやバッテリーを取り出したり、ACアダプター(別売)を取り外さないでください。



画像の表示中でもシャッターボタンを 半押しすると、すぐに次の撮影ができ ます。



SDカード アクセスランプ



√ 人物を撮影する場合のピント合わせ(顔認識AF)

カメラが人物の顔(正面)を認識すると、AFエリ アが黄色の二重枠に変わります。複数の顔を認識し た場合(最大5人まで)は、カメラが最も近いと判 断した人物の顔を二重枠で表示します。

- W125 F5.6
- シャッターボタンを半押しすると、二重枠で囲ま れた人物の顔にピントを合わせます。
- 途中で顔が横を向くなどしてカメラが顔を見失 うと、枠が消えます。

▼ ズームリングボタンの付いたレンズをお使いの場合

ズームリングボタンの付いたレンズは、沈胴状態では撮影できません。

- ズームリングボタンを押しながら(①) ズームリ ングを矢印の方向に回します(②)。ズームリン グのロックが解除され、レンズが繰り出します。
- 収納するときは、ズームリングボタンを押しなが ら、ズームリングを逆方向に回します。レンズが 鏡筒に収まり、ズームリングがロックされます。
- レンズ着脱時は、ズームリングボタンを押さない よう、ご注意ください。
- レンズを取り外す前にレンズを収納してください。

∅ ズームレンズの使い方

被写体を大きく写したいときはズームリングを望遠側(焦点距離日盛の大きい数 値側)に、広い範囲を写したいときはズームリングを広角側(焦点距離目盛の小 さい数値側)に回してください。



∅ 筋雷機能について (オートパワーオフ)

カメラを操作しない状態が約30秒間続くと、液晶モニターが自動的に消灯して 待機状態になり、電源ランプ(□15)が点滅します。そのまま約3分経過する と、電源が自動的にOFFになります。

待機状態(電源ランプが点滅)を解除するには、ボタンや撮影モードダイヤル などを操作してください。

■■連写の設定を選ぶ

静止画撮影モードで■ボタンを押すと、「連写 の設定]メニューが表示されます。ロータリー マルチセレクターで項目を選び、のボタンを 押して決定します。

- 「**単写**]:1コマずつ撮影します。
- ●「連写」:シャッターボタンを全押ししている 間、約5コマ/秒で連続撮影できます。
- [**エレクトロニック (Hi)**]: シャッターボタ ンを全押ししている間、高速で連続撮影でき ます。



目ボタン




▼ 連写(連続撮影)についてのご注意

- [連写] に設定していても、内蔵フラッシュを上げているときは 「単写] として 動作します。
- ●連続撮影が終了しても、SDカードの性能や撮影条件によっては、最大で1分間 程度、SDカードアクセスランプが点灯し続ける場合があります(□19)。
- 連続撮影中にバッテリーの残量がなくなった場合は、連続撮影は中止され、撮 影済みの画像データがSDカードに記録されて電源がOFFになります。

- •連続撮影の速度は、撮影メニューの「連写の設定」で設定できます(□55)。 [エレクトロニック (Hi)] を選ぶと、連続撮影速度を [10fps]、[30fps]、 [60fps] から選べます。
- ●初期設定では、シャッターボタンを全押ししている間、[10fps] (約10コマ/ 秒) で高速連続撮影します。
- [10fps] で高速連続撮影中は、画面中央の AF エリア内の被写体にピントが合 います。顔認識AF(□20)は行いません。
- [30fps] または [60fps] で連続撮影するときは、ピントと露出が最初の1コ マと同じ条件に固定されます。
- 内蔵フラッシュを上げていても、フラッシュは発光しません。

連続撮影可能コマ数の表示

・シャッターボタンを半押しすると、「と連続撮影可能コマ数(連続撮影速度を維持したまま続けて撮影できるコマ数)が、液晶モニターに表示されます。右図の場合、連続撮影速度を維持したままで、あと最低14コマ続けて撮影できることを示しています。



- •連続撮影は最大100コマまでできます。ただし、
- [r00] になると連続撮影速度が低下、または連続撮影が一時停止します。
- 表示される連続撮影可能コマ数は、おおよその目安です。撮影条件によって増減することがあります。


静止画撮影モードで動画撮影ボタンを押しても、動画は撮影できません。

☑ 関連ページ

撮影時の電子音を鳴らないように設定する → ¥ [音の設定] (□57)

0

▶ボタンを押して、画像を再生すると、最後に撮影した画像が液晶モニターに表示されます(1コマ表示モード)。



▶ボタン



 ロータリーマルチセレクターの ◀または ▶ を押すかロータリーマルチセレクターを回すと、前後の画像を表示できます。





- ♥ レバーを上に押すと、表示中の画像を拡大します。
- 🖁 レバーを下に押すと、複数の画像を一覧表示します。
- 撮影に戻るには、シャッターボタンを半押し してください。



☑ 関連ページ


- 1コマ表示時に撮影情報の表示を切り換える → 「DISPボタン」(□16)
- 撮影した画像をスライドショーで自動的に再生する → ▶ [スライドショー] (□55)

画像を削除する

表示中の画像を削除します。削除した画像は元には戻せないのでご注意ください。

1 削除したい画像を表示して、値ボタンを押す

削除確認画面が表示されます。




面ボタン



2 もう一度がボタンを押して、表示中の画像を削除する

削除をやめるには、■ボタンを押します。



再生メニュー [削除]

再生メニューの [**削除**] (口55) では次の方法で、複数の画像を一度に削除できます:

- 複数の画像を選んで削除する:選択画像削除
- •同じ日付の画像をまとめて削除する:日付選択
- •全画像を一括で削除する:全画像削除
- 6 (削除候補) 画像のみを削除する:削除候補

スマートフォトセレクターモード

スマートフォトセレクターで撮影する

スマートフォトセレクターモードは、振り向きざまの笑顔やパーティで の集合写真など、ベストショットの静止画を撮影したいときに適してい ます。


シャッターをきると、動きや構図が最適な画像をカメラが自動で選びます。ベストショットと候補の合計5コマの静止画が記録されます。



☑ 設定できる機能について

スマートフォトセレクターモードで設定できる機能については、「設定できる機能については、「設定できる機能一覧」(口42)を参照してください。

1 撮影モードダイヤルを むに合わせる モードダイヤル



2 カメラを構えて構図を決める

• カメラをしっかりと構え(□18)、被 写体を画面の中央付近に配置します。



잗

3 シャッターボタンを半押しして、 シャッターチャンスを待つ

- 被写体に自動的にピントが合います (口19)。
- シャッターボタンの半押し中は、カメラが先撮り撮影を行います(液晶モニターにアイコンが表示されます)。
- シャッターボタンを半押ししている間、 カメラは被写体の動きに合わせてピントを合わせ続けます。AFエリアフレー ム内の被写体にピントが合います。





AFエリアフレーム

√ 先撮り撮影について

シャッターボタンを半押ししてから全押しするまでの間、先撮り撮影を行います(最大約90秒間)。

半押ししてピントを合わせる

全押しする

撮影終了

先撮り撮影

4 シャッターチャンスが来たら、 シャッターボタンを全押しして撮影 する



- シャッターがきれ、シャッターボタン 全押しの前後に撮影したベストショットと候補の静止画をカメラ が選んで、合計5コマ記録します。
- 全ての画像を記録し終えるまで、時間がかかる場合があります。
- 撮影が終了すると、ベストショットが1コマ液晶モニターに数秒間表示されます。





スマートフォトセレクターモードについて


- 常にカメラが撮影シーンや被写体を自動的に判別して最適な設定で撮影します (おまかせシーン 口17)。
- スマートフォトセレクターモードで動画撮影ボタンを押しても、動画は撮影できません。
- •内蔵フラッシュを上げていても、フラッシュは発光しません。

撮影したスマートフォトセレクター画像 を確認する

▶ボタンを押して1コマ表示モード(□23)で画像を再生し、ロータリーマルチセレクターでスマートフォトセレクター画像を選びます(♪マークが表示されている画像です)。撮影した5コマの画像のうち、ベストショットのみが表示されます。







▶ボタン



ベストショットを自分で選ぶ

スマートフォトセレクター画像を表示して、 ❷ボタンを押すと、ベストショットの切り換え画面が表示されます。

- ロータリーマルチセレクターの ◀ または ▶ を押すと、ベストショット候補の画像を表示 できます。
- 画像を選んで ®ボタンを押すと、選んだ画 像がベストショットとして表示されます。
- ベストショットの切り換えをやめるには ▶ ボタンを押します。




スマートフォトセレクター画像を削除する

スマートフォトセレクター画像を表示して、 がタンを押すと、削除確認画面が表示されます。もう一度でボタンを押すと、スマートフォ トセレクター画像を削除します。削除した画 像は元には戻せないのでご注意ください。

- MENI (III)
 - ☆ボタン

- ベストショットと候補の画像が削除されます。
- 削除をやめるには、■ボタンを押します。





ベストショットの切り換え画面(口28)で**旬**ボタンを押すと、右のような画面が表示されます。次のいずれかを選んで**○**ボタンを押します。

- [この画像]:表示中の画像が削除されます(ベストショットが表示されている場合は削除できません)。
- [ベストショット以外]:ベストショット候補の画像が削除されます。

確認画面で [はい] を選んで∞ボタンを押すと、選んだ画像を削除して再生画面に戻ります。



動画撮影モード

動画撮影モードは、HD (High-Definition) 動画やスローモーション動 画 (口33) を撮影したいときに適しています。動画は、動画撮影ボタンを押して撮影します。

❷ 設定できる機能について


動画モードで設定できる機能については、「設定できる機能一覧」(口42)を参照してください。

HD動画を撮影する

アスペクト比が16:9の音声付きの動画を撮影できます。

1 撮影モードダイヤルを漂に合わせる モードダイヤル

HD動画の撮影画面が表示されます。記録されるHD動画と液晶モニターのアスペクト比が異なるため、液晶モニターの上下の部分が黒く表示されます。



2 カメラを構えて構図を決める


カメラをしっかりと構え(□18)、被 写体を画面の中央付近に配置します。




湨

3 動画撮影ボタンを押して、撮影を始 める

- 音声も同時に記録します。
- 動画撮影中は、録画中マークと経過時 間が液晶モニターに表示されます。SD カードに記録できる残り時間の目安も 確認できます。
- HD動画は最大約20分間撮影できます。
- 動画撮影中は、被写体にピントを合わ せ続けます。



録画中マーク/経過時間



残り時間

4 もう一度動画撮影ボタンを押して、撮影を終了する

✓ 動画撮影中に露出(明るさ)を固定するには

「**塚* おまかせシーン**] 以外の露出モードでは、AF/AFロックボタン (ロータリー マルチセレクターの発力を押し続けている間、露出を固定(ロック)できます (AFロック)。

✓ 関連ページ

- HD動画の解像度とフレームレートを選ぶ → ♥「動画の設定」(口55)
- 内蔵マイクの感度の程度を設定する → ♥ 「動画音声の設定」の「録音設定」(□ 56)
- 動画の撮影時に風切り音を低減するかどうかを設定する → ♥ 「動画音声の設 定]の[風切り音低減](四56)
- •動画の始まりと終わりにフェードイン/フェードアウト効果をかける
 - → ♥「フェードイン/アウト」(□56)

■■ HD動画またはスローモーション動画を選ぶ

動画撮影モードで■ボタンを押すと、[動画 モード]メニューが表示されます。ロータリーマルチセレクターで項目を選び、※ボタンを 押して決定します。

- [**HD動画**]:HD動画を撮影します。
- [スローモーション]:スローモーション動画 を撮影します(口33)。



ロボタン



■■ HD動画の撮影中に静止画を撮影する

シャッターボタンを全押しすると、静止画を 撮影します(アスペクト比は16:9)。静止画 を記録している間も、動画撮影は継続します。





動画撮影モードでの静止画撮影について

- •1回の動画撮影中に撮影できる静止画は、最大15コマです。
- •スローモーション動画撮影中は、静止画撮影できません。

∅ フリッカー低減について

蛍光灯や水銀灯などの光源下では、撮影するときの表示や撮影する動画にちらつきや横縞が生じることがあります。この現象を「フリッカー現象」といいます。セットアップメニューの[フリッカー低減]を、カメラをお使いになる地域の電源周波数に合わせて、「50Hz]または「60Hz]に設定してください(口57)。



スローモーション動画を撮影する

アスペクト比が8:3の音声なしのスローモーション動画を撮影できます。400コマ/秒の高速で記録した動画を約30コマ/秒で再生します。

1 撮影モードダイヤルを慄(動画撮影 モードダイヤル モード) に合わせる



2 動画モードを [スローモーション] に設定する

 ■ボタンを押すと表示される [動画 モード] メニューで [スローモーション] を選んで®ボタンを押すと、スローモーション動画の撮影画面が表示されます。



■ボタン

記録されるスローモーション動画と液晶モニターのアスペクト比が異なるため、液晶モニターの上下の部分が黒く表示されます。


3 カメラを構えて構図を決める

● カメラをしっかりと構え (□18)、被 写体を画面の中央付近に配置します。




4 動画撮影ボタンを押して、撮影を始める

- 動画撮影中は、録画中マークと経過時間が液晶モニターに表示されます。SD カードに記録できる残り時間の目安も確認できます。
- スローモーション動画は最大約5秒間 撮影できます。



緑画中マーク/経過時間



残り時間

5 もう一度動画撮影ボタンを押して、撮影を終了する

☑ 関連ページ


∅ 動画撮影について

- HD動画の場合、初期設定ではカメラが撮影シーンや被写体を自動的に判別して 最適な設定で撮影します(おまかせシーン、口17)。
- スローモーション動画の場合、初期設定では露出モード [Pプログラムオート] (□55) で撮影します。[**歴*おまかせシーン**] は選べません。
- スローモーション動画の場合、画面中央のAFエリア内の被写体にピントが合います。 顔認識AF (ロ20) は行いませか。
- 使用しているSDカードの書き込み速度によっては、最長記録時間に満たないで 撮影が自動的に終了する場合があります (□62)。
- マークが表示されているときは、動画撮影できません。
- •1つの動画ファイルで記録可能な最大ファイルサイズは4GBです。

動画撮影時のご注意

- 動画撮影中の液晶モニターの表示に、次のような現象が発生する場合があります。これらの現象は撮影した動画にも記録されます。
 - 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明下で、画面にちらつきや横縞が発生する
 - 電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体が歪む
 - カメラを左右に動かした場合、画面全体が歪む
 - カメラを動かした場合、照明などの明るい部分に残像が発生する
 - ジャギー、偽色、モアレ、輝点が発生する
- •次のような場合は、動画撮影は自動的に終了します。
 - 最長記録時間に達した場合
 - SDカードの残量がなくなった場合
 - レンズを取り外した場合
 - 撮影モードを切り換えた場合
 - カメラが熱くなった場合(四11)
- 動画撮影時、太陽など強い光源にカメラを向けないでください。内部の部品が破損するおそれがあります。
- カメラボディー前面にあるマイク(口12)を指などでふさがないようにしてください。音声が記録できない場合があります。
- カメラの動作音や操作音が録音されることがあります。

撮影した動画は、1コマ表示モード(□23)で∞ボタンを押して再生します(♥マークが表示されている画像が動画です)。



		操作ガイド 音量設定
・動画再生時には	は次の操作を行えま	₹₫。
一時停止する	AFE 2	ロータリーマルチセレクターの▼を 押すと、一時停止します。
再生を再開する		一時停止中または早送り/巻き戻し中に⊗ボタンを押すと、動画再生を再開します。
巻き戻しする/ 早送りする	AFT.	再生中に◀を押すと巻き戻し、▶を押すと早送りします。同じ方向のボタンを押すごとに、巻き戻し/早送りの速度が2倍、5倍、10倍、15倍に切り替わります。
コマ戻しする/ コマ送りする	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	 ・一時停止中に ◀または ▶を押すと、コマ戻し/コマ送りします。 ・ ◀ または ▶ を押し続けると連続でコマ戻し/コマ送りします。 ・ロータリーマルチセレクターを回しても、コマ戻し/コマ送りできます。

音量を調節する	9	♀ レバーを上に押すと音量が大きくなり、下に押すと小さくなります。
再生を終了する		▲または ▶ ボタンを押すと、1コマ表 示モードに戻ります。
撮影に戻る		シャッターボタンを半押しすると、すぐに撮影できます。

動画を削除する

動画の表示中にもボタンを押すと、削除確認 画面が表示されます。もう一度もボタンを押 すと、動画を削除します。削除した画像は元 には戻せないのでご注意ください。

削除をやめるには、上ボタンを押します。



面ボタン






モーションスナップショット モード

モーションスナップショットで撮影する

モーションスナップショットモードは、静止画撮影時に短い動画も一緒に残したいときに適しています。


• シャッターをきると、静止画と約1秒間の動画を撮影します(モーションスナップショット)。モーションスナップショット画像を再生すると、始めに動画がスローモーションで約2.5秒間再生され、続いて静止画が表示されます。



必 設定できる機能について

モーションスナップショットモードで設定できる機能については、「設定できる機能一覧」(口42)を参照してください。

1 撮影モードダイヤルを**□**(モーションスナップショットモード)に合わせる



モードダイヤル

2 カメラを構えて構図を決める

カメラをしっかりと構え(□18)、被 写体を画面の中央付近に配置します。



3 シャッターボタンを半押しする

- 被写体に自動的にピントが合います (口19)。
- シャッターボタンの半押し中は、カメ ラが先撮り撮影を行います(液晶モニ ターにアイコンが表示されます)。





4 シャッターボタンを全押しして撮影する

- 静止画と同時に、シャッターボタン全押 しの前後約1秒間の動画を記録します。
- 全ての画像を記録し終えるまで、時間 がかかる場合があります。
- 撮影が終了すると、撮影した画像が液 晶モニターに数秒間、表示されます。





√ 先撮り撮影について

シャッターボタンを半押ししてから全押しするまでの間、先撮り撮影を行います (最大約90秒間)。

半押ししてピントを合わせる


全押しする

撮影終了

先撮り撮影

■■「テーマ」を選ぶ

モーションスナップショットモードで**ロ**ボタンを押すと、[テーマ] メニューが表示されます。ロータリーマルチセレクターで項目を選び、❷ボタンを押して決定します。[きらめき]、[ゆらめき]、[やすらぎ]、[愛らしさ] からお好みの「テーマ」を選ぶと、撮影時に設定した「テーマ」に合ったBGMが、モーションスナップショット画像の再生時に流れます。



団ボタン




∅ モーションスナップショットモードについて

- 初期設定では、カメラが撮影シーンや被写体を自動的に判別し、最適な設定で 撮影します(おまかせシーン、四17)。
- 音声は記録されません。
- モーションスナップショットモードで動画撮影ボタンを押しても、動画は撮影できません。
- •内蔵フラッシュを上げていても、フラッシュは発光しません。

撮影したモーションスナップショット 画像を確認する

■ボタンを押して1コマ表示モード(□23)で画像を再生し、ロータリーマルチセレクターでモーションスナップショット画像を選びます(■マークが表示されている画像です)。

- 図 ボタンを押すと、動画がスローモーションで約2.5秒間再生され、続いて静止画が表示されます。モーションスナップショット画像の再生中は、BGMが約10秒間流れます。
- 撮影に戻るには、シャッターボタンを半押ししてください。




▶ボタン



モーションスナップショット画像を削除する

モーションスナップショット画像を表示して、値ボタンを押すと、削除確認画面が表示されます。もう一度値ボタンを押すと、モーションスナップショット画像を削除して、再生画面に戻ります。削除した画像は元には戻せないのでご注意ください。

- 静止画と動画の両方が削除されます。
- 削除をやめるには、■ボタンを押します。



かボタン



各撮影モードで設定できる機能

設定できる機能一覧

露出モード(¹155)によって、各撮影モードで設定できる機能は異なります。ここでは、それぞれの撮影モードごとに設定できる機能とできない機能を表にまとめています。表の見方は次の通りです。

● :設定を変更できます。

- :設定は変更できません。

■ 静止画撮影モード/スマートフォトセレクターモード

		' '	У (7) I	٠.	,,		_	•
								スマ-	ートフ	フォト	
		静	止画	最影モ	<u>-</u> ⊢ド	:	1	セレク	ター	モ−Ι	ř.
	露出モード*1	<u>Scene</u> ♥	P	S	A	М	SCENE ♥	P	S	Α	M
	画質モード	•	•	•	•	•	•				$\overline{}$
	画像サイズ	•	•	•	•	•	•				/
	連写の設定	•	•	•	•	•	_				/
	撮影速度	_	_	_	_	_	_				/
	動画の設定	_	_	_	_	_	_			,	/
	測光モード	_	●*2	●*2	●*2	●*2	_			/	
	ホワイトバランス	_	•	•	•	•	_			/	
ı	ISO感度設定	_	●*2	●*2	●*2	●*2	_			/	
Н	Picture Control	_	•	•	•	•	_			/	
X	色空間	•	•	•	•	•	•		/	/	
撮影×	アクティブ	_					_		/		
뽺	D-ライティング								/		
	長秒時ノイズ低減	●*2	● *2	● *2	● *2	●*2	_		/		
	高感度ノイズ低減	•	•	•	•	•	•		/		
	フェードイン/アウト	_	_	_	_	_	_	1 /	/		
	動画音声の設定	•	•	•	•	•	_	1 /			
	インターバル	_	● *2	● ※2	● *2	● *2	_				
	タイマー撮影							/			
	手ブレ補正※3	•	•	•	•	•	•	/			

							スマ-	- -	フォト	,
	静	止画	撮影Ŧ	<u>-</u> -ド	;	t	ュレク	ター	モ −∣	ド
露出モード*1	SCENE ♥	P	S	A	M	<u>SCENE</u> ♥	P	S	Α	M
フォーカスモード	_	●*2	●*2	●*2	●*2	_				/
AFエリアモード	_	●*4	●*4	●*4	● *4	_				/
顔認識AF	_	●*4	●*4	●*4	● *4	_				
内蔵AF補助光の照射	•	•	•	•	•	•			,	/
フラッシュ調光補正※5	-	●*2	●*2	●*2	●*2	_			/	
AFエリア	_	•	•	•	•	_			/	
プログラムシフト	-	•	_	_	_	_			/	
AEロック	-	•	•	•	_	_		/	/	
フォーカスロック	-	•	•	•	•	_				
セルフタイマー	●*2	● *2	● *2	● *2	● *2	_				
AELロック フォーカスロック セルフタイマー 露出補正 フラッシュモード	-	● *2	● *2	● *2	_	_	,	/		
フラッシュモード	●*2	● *2	● *2	● *2	● *2	_	/			
動画モード	-	_	_	_	_	_	/			
テーマ	_	_	_	_	_	_	/			

- ※2 [連写の設定] が [エレクトロニック (Hi)] の場合は設定できません。
- ※3 VRレンズ使用時のみ設定できます。
- ※4 [連写の設定]が [エレクトロニック (Hi)] で [10 fps] の場合は設定できません。
- ※5 内蔵フラッシュを上げている場合のみ設定できます。

■ 動画撮影モード/モーションスナップショットモード

						Ŧ	ーシ:	ョンフ	ノナッ	プ
	1	助画攝	影モ	ード			ショ	ットモ	ード	
露出モード	<u>SCENE</u> ♥	P	S	Α	М	<u>SCENE</u> ♥	P	S	Α	М
画質モード	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_
画像サイズ	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
連写の設定	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_
撮影速度	-	●*2	●*2	●*2	●*2	_	_	_	_	_
動画の設定	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	_	_	_	_	_
測光モード	-	●*1	●*1	●*1	●*1	_	•	•	•	•
ホワイトバランス	-	•	•	•	•	_	•	•	•	•
ISO感度設定	-	•	•	•	•	_	•	•	•	•
Picture Control	-	•	•	•	•	_	•	•	•	•
色空間	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	_									
D-ライティング										
長秒時ノイズ低減高感度ノイズ低減	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
高感度ノイズ低減	●*1	•	•	•	•	•	•	•	•	•
フェードイン/アウト	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	_	_	_	_	_
動画音声の設定	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	_	_	_	_	_
インターバル	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
タイマー撮影										
手ブレ補正*3	●*1	•	•	•	•	•	•	•	•	•
フォーカスモード	_	•	•	•	•	_	_	_	_	_
AFエリアモード	_	●*1	●*1	●*1	●*1	-	•	•	•	•
顔認識AF	-	●*1	●*1	●*1	●*1	-	•	•	•	•
内蔵AF補助光の照射	_	_	_	_	_	•	•	•	•	•
フラッシュ調光補正	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_



							_ _ _	ーン:	ヨンノ	、アッ)
		1	動画攝	影モ	ード		ショットモー			ード	
	露出モード	SCENE ♥	P	S	A	M	<u>SCENE</u> ♥	P	S	A	M
	AFエリア	_	●*1	●*1	●*1	●*1	_	•	•	•	•
	プログラムシフト	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
迅	AEロック	_	•	•	•	-	_	•	•	•	_
撮影関連の設定	フォーカスロック	_	•	•	•	•	_	•	•	•	•
重	セルフタイマー	●*1	•	•	•	•	_	_	_	_	_
紧緊	露出補正	_	•	•	•	_	_	•	•	•	_
轗	フラッシュモード	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	動画モード	●*1	•	•	•	•	_	_	_	_	_
	テーマ	_	_	_	_	-	•	•	•	•	•

- ※1 動画モードが [**HD動画**] の場合のみ設定できます。
- ※2動画モードが [スローモーション] の場合のみ設定できます。
- ※3 VRレンズ使用時のみ設定できます。



撮影の便利な機能

セルフタイマーやリモコンを使って撮影 する

セルフタイマー撮影やリモコン撮影は、記念写真など、自分も一緒に写りたいときに便利です。リモコン撮影には、別売のリモコンML-L3 (口60) が必要です。

OFF	セルフタイマー、リモコンモードをOFFにします。				
⊗10s 10s (10秒)	セルフタイマー撮影します。シャッターボタンを全押しした後、設定した時間が過ぎたら、				
⊗5s 5s(5秒)	自動的にシャッターがきれます。 • [2s]:手ブレの軽減に適しています。				
⊗2s 2s (2秒)	[25] : チクレの軽減に過じています。[5s] : 記念撮影などに適しています。				
リモコン2s ^{2s} (2秒リモコンモード)	リモコンの送信ボタンを押すと、2 秒後に シャッターがきれます。				
りモコン瞬時 (瞬時リモコンモード)	リモコンの送信ボタンを押すと、すぐに シャッターがきれます。				


1 三脚などでカメラを固定する

2 ロータリーマルチセレクターの ③(セルフタイマー)を押す

液晶モニターにセルフタイマーのメニューが表示されます。



3 ロータリーマルチセレクターでセルフタイマーまたはリモコンモードを 選び、®ボタンを押す



4 構図を決めて撮影を始める

セルフタイマー撮影の場合:

- シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてから、全押ししてください。タイマーが作動し、電子音が鳴り始め、セルフタイマーランプが点滅します。 撮影2秒前になると点滅から点灯に変わり、電子音が鳴る間隔が短くなります。
- ピントが合っていないときなど、カメ ラのシャッターがきれない状態ではタ イマーは作動しません。





▼ リモコンを初めてお使いになるときのご注意

リモコンにはさんである透明の絶縁シートを引き抜いてください。

カメラに径の大きなレンズを装着して三脚を使用するときは、雲台にレンズが接触するのを防ぐために、別売の三脚アダプター TA-N100をカメラに取り付けてお使いください(□61)。

リモコン撮影の場合:

 リモコン送信部をカメラの前面にあるリ モコン受光部(口12)に向け、送信ボ タンを押してください。カメラの前面から5m以内の距離から操作してください。



• 手順3でリモコンモードを選んでから、 リモコン撮影をしないまま約5分間の受

信待機時間が経過すると、リモコンモードが解除されます。

5 シャッターがきれる

セルフタイマー撮影の場合:

シャッターボタンを全押ししてから、手順3で設定した時間が過ぎると、シャッターがきれます。

リモコン撮影の場合:

- 2秒リモコンモードではセルフタイマーランプが約2秒間点灯してからシャッターがきれます。
- 瞬時リモコンモードではすぐにシャッターがきれ、撮影後にセルフタイマーランプが一瞬点灯します。
- ピントが合っていないときなど、カメラのシャッターがきれない 状態では撮影できないことがあります。

ď

✓ 動画撮影モードでのセルフタイマー、リモコン撮影について

動画撮影モード(口30)でセルフタイマー撮影をするときは、シャッターボタンの代わりに動画撮影ボタンを使って動画の撮影を開始します。もう一度動画撮影ボタンを押すと、動画の撮影を終了します。リモコンモードの場合は、リモコンの送信ボタンを押すと動画の撮影を開始し、もう一度送信ボタンを押すと終了します。

セルフタイマー、リモコン撮影時のフラッシュについて

- •撮影を開始する前にフラッシュポップアップレバーをスライドして内蔵フラッシュを上げておくと、内蔵フラッシュを使った撮影ができます。セルフタイマーの作動中や2秒リモコンモードでリモコンの送信ボタンを押した後にフラッシュを上げると、撮影は中止されます。
- リモコンの受信待機状態になるとフラッシュの充電が始まり、充電完了後にリモコンの送信ボタンを押すと発光します。フラッシュの充電中にリモコンの送信ボタンを押しても、カメラは反応しません。
- 瞬時リモコンモードの場合、赤目軽減発光(口50)を組み合わせたフラッシュ モードでは、赤目軽減ランプが約1秒間点灯してからシャッターがきれます。2 秒リモコンモードの場合、セルフタイマーランプが約2秒間点灯した後、赤目 軽減のために赤目軽減ランプが約1秒間点灯してからシャッターがきれます。

✓ セルフタイマー、リモコンモードの解除について


電源をOFFにすると、セルフタイマー、リモコンモードは解除されます。

∅ 関連ページ

- •リモコン撮影の受信待機時間を変更する → ¥ [リモコン待機時間] (□57)
- セルフタイマー、リモコン撮影時の電子音を消す → ¥ [音の設定] (□57)

内蔵フラッシュについて

フラッシュポップアップレバーをスライドして内蔵フラッシュを上げると、フラッシュを使用して撮影できます。撮影状況に合わせて、カメラの内蔵フラッシュを発光させたり、発光方式(フラッシュモード)を切り換えたりすることで、暗い場所や逆光下など、さまざまな場所での撮影を楽しむことができます。



フラッシュポップアッフ レバー

内蔵フラッシュを上げると、フラッシュの充電が始まります。フラッシュの充電が完了している場合にシャッターボタンを半押しする


と、液晶モニターにレディーライト(●)が点灯します。


			被写体の明るさに関係なく、必ずフラッシュが
	4	通常発光	発光します。被写体が暗い場合や昼間の屋外撮
		旭市 光儿	影で顔に影がかかる場合、逆光での撮影時など
			に使用します。
Ī			フラッシュが発光する前に、赤目軽減ランプが
	4⊚	赤目軽減発光	点灯して、人物の目が赤く写る「赤目現象」を
			軽減します。人物撮影に適しています。
Ī			赤目軽減発光に加え、背景をきれいに写すため
	4 © SLOW	赤目軽減発光	に、自動的にシャッタースピードを遅くする「ス
	₹ €3F0#	+スロー	ローシャッター」が行われます。夜景や夕景を
			バックにした人物撮影などに適しています。
Ī			通常発光に加え、背景をきれいに写すために、
	\$ SLO₩	通常発光+スロー	自動的にシャッタースピードを遅くする「ス
			ローシャッター」が行われます。
Ī			後幕発光に加え、背景をきれいに写すために、
	⋠ SLOW REAR	後幕発光+スロー	自動的にシャッタースピードを遅くする「ス
			ローシャッター」が行われます。
			通常発光時はシャッターが開くと同時にフラッ
			シュが発光します(先幕発光)が、後幕発光では
	≯ REAR	後幕発光	シャッターが閉じる直前にフラッシュが発光し
			ます。動いている被写体の後方に流れる光や軌跡
			などを表現したい場合などに適しています。

ď

フラッシュモードを設定する

- **1** ロータリーマルチセレクターの 4 (フラッシュモード) を押す






おまかせ	tシーン	露出モー	-ドP、A				
4	通常発光	4	通常発光				
40	赤目軽減発光	4@	赤目軽減発光				
-		4◎ SLOW	/ 赤目軽減発光+スロー				
露出モー	-ドS、M	\$ SLO₩	通常発光+スロー				
4	通常発光	₹ SLOW ₹ REAR	後幕発光+スロー				
40	赤目軽減発光						


2 ロータリーマルチセレクターで フラッシュモード(□50)を選び、 ∞ボタンを押す

4RFAR 後幕発光



☑ 内蔵フラッシュの収納

内蔵フラッシュを収納するときは、カチッと音がするまで手で軽く押し下げます。バッテリーの消耗を防ぐため、フラッシュを使わないときは常に収納してください。



▼ 内蔵フラッシュについてのご注意

- ・内蔵フラッシュは、静止画撮影モードのみ使用できます(□43)。
- •内蔵フラッシュは無理に押し下げないでください。故障の原因となります。
- 内蔵フラッシュを連続して使うと、発光部を保護するために、一時的に発光が 制限され、シャッターがきれなくなる場合があります。少し時間をおくと再び 使えるようになります。
- 高いISO感度で近くの被写体を撮影する場合は、白とびが発生することがあります。
- 赤目軽減発光モードに設定している場合、レンズの種類によっては、赤目軽減 ランプの光がさえぎられ、フラッシュ撮影時に充分な赤目軽減効果が得られないことがあります。
- •ケラレを防止するために、レンズのフードは取り外して使用してください。
- •撮影距離0.6 m以上で使用してください。
- 使用するレンズや撮影距離によっては、フラッシュのケラレが発生することがあります。ケラレの情報については、当社のホームページをご確認ください。※ケラレとは、内蔵フラッシュの光がレンズの先端でさえぎられて影になり、写
- 真に映り込む現象です。






☑ 関連ページ

内蔵フラッシュの発光量を調整する → **□** [フラッシュ調光補正] (□ 56)

メニューを使う

MENUボタンを押すと、メニュー画面が表示さ れます。再生や撮影、カメラの基本的な設定を するときは、主にメニュー画面を使います。



MENUボタン

メニュー切り換えアイコン -

画面左端のアイコンを選んで、メニューを切り換えます。

再生メニュー(□55)

セットアップメニュー(皿57)

メニュー項目 -

メニュー内にある設定項目を 一覧表示します。




項目がそのメニュー全体のどの 位置にあるかを示しています。

メニューについて

- 撮影モードやカメラの状態によって、表示されるメニュー項目は異なります。
- 撮影モードやカメラの状態によって、設定できないメニュー項目があります。 この場合、その項目はグレーで表示されて選べません。
- メニュー画面から撮影に戻るには、シャッターボタンを半押し(四19)してく ださい。

■ メニューの操作方法

メニュー画面は、ロータリーマルチセレクターで操作します。



1 ロータリーマルチセレクターの ▲▼でアイコンを選び、▶を押す

メニュー内にある項目が一覧表示されます。



2 ▲▼で設定したい項目を選び、

▶を押す

選んだ項目の設定内容が一覧表示されます。



3 ▲▼で設定したい項目を選び、

◎を押す

選んだ内容が決定されます。





メニュー項目の一覧

■ 再生メニュー

メニュー項目	内容
削除	複数の画像を一括して削除します。
スライドショー	画像や動画を連続再生します。
縦位置自動回転	縦位置で撮影した画像を、自動的に回転して表示できます。
プリント指定	プリントする画像とプリント枚数をあらかじめ指定で
(DPOF)	きます。
プロテクト設定	大切な画像を誤って削除しないために、画像にプロテク
ノロナント設定	ト(保護)を設定できます。
レーティング	撮影した画像にレーティング (重要度)を設定できます。
D-ライティング	画像の暗い部分を明るく補正できます。※
リサイズ	サイズの小さい画像を作成します。**
トリミング	画像の一部を切り抜きます。※
動画編集	動画の必要な部分を残します。※

[※]編集された画像は、元の画像とは別に、新しい画像としてSDカードに記録されます。

■■ 撮影メニュー

メニュー項目	内容
撮影メニューの	撮影メニューの各項目など、撮影に関する設定をリセッ
リセット	トして初期設定に戻します。
	[瘞* おまかせシーン] 、[P プログラムオート] 、[S
露出モード	シャッター優先オート] 、[A 絞り優先オート] 、[M マ
	ニュアル] から、露出を決めるときのモードを選べます。
画質モード	画像を記録するときのファイル形式と画質を設定でき
四貝で一下	ます。
画像サイズ	画像を記録するときの画像サイズを設定できます。
連写の設定	単写(1コマ撮影)するか、連写(連続撮影)するかを
圧子の設定	選べます。
撮影速度	動画撮影モードでスローモーション動画を撮影(□33)
1取形	するときのフレームレートを設定できます。
動画の設定	動画撮影モードでHD動画を撮影(□30)するときの解
動画の設定	像度とフレームレートを設定できます。

メニュー項目	内容
測光モード	適正な露出を得るためにカメラが被写体の明るさを測
測元モート	る方法(測光モード)を設定できます。
ホワイトバランス	光源の種類に合わせてホワイトバランスを設定できます。
ISO感度設定	ISO感度を設定できます。
Picture Control	記録する画像の仕上がり (ピクチャーコントロール) を、
ricture Control	撮影シーンや好みに合わせて選べます。
Custom Picture	「ピクチャーコントロール」を好みに合わせて調整して、
Control	「カスタムピクチャーコントロール」として登録できます。
色空間	記録する静止画の色空間を指定できます。
アクティブ	白とびや黒つぶれを軽減した、見た目のコントラストに
D-ライティング	近い画像を撮影できます。
長秒時ノイズ低減	シャッタースピードが遅いときに発生するノイズを低
及り切り「八色が	減できます。
高感度ノイズ低減	ISO感度が高くなるほど発生しやすいノイズを低減でき
同恋及ノイス国際	ます。
フェードイン/	HD動画の始めと終わりにフェードイン/フェードアウ
アウト	ト効果をかけることができます。
動画音声の設定	動画撮影時の内蔵マイクの感度の程度を設定します。ま
	た、風切り音を低減するかどうかを設定できます。
インターバル	設定した撮影間隔(インターバル)と撮影回数で自動的
タイマー撮影	に撮影するインターバルタイマー撮影を行えます。
手ブレ補正	手ブレ補正機能のあるレンズの装着時に、手ブレ補正の
	設定ができます。
フォーカスモード	撮影目的にあわせて、ピントの合わせ方を選べます。
AFエリアモード	ピントを合わせるAFエリアをカメラがどのように選択
	するかを設定できます。
顔認識AF	人物を撮影する場合に、顔認識AFを使うかどうかを設定
	できます。
内蔵AF補助光の	暗い場所でもAF補助光を自動的に照射させないように
照射	設定できます。
フラッシュ	内蔵フラッシュの調光補正量を設定できます。
調光補正	

■ セットアップメニュー

メニュー項目	内容
セットアップの	セットアップメニューをリセットして、初期設定に戻し
リセット	ます。
メモリーカードの 初期化	SDカードを初期化します。
カードなし時	カメラにSDカードを入れていないときのレリーズ操作
レリーズ	を設定できます。
オープニング画面	カメラの電源をONにしたときに、液晶モニターにオー プニング画面を表示する/表示しないを設定できます。
液晶モニターの 明るさ	液晶モニターの明るさを調整できます。
格子線の表示	撮影時に、液晶モニターに格子線を表示する/表示しないを設定できます。
音の設定	撮影時の電子音の鳴る/鳴らないを設定できます。
オートパワーオフ	カメラの電源をONにしたまま何も操作しないで、待機 状態になるまでの時間を設定できます。
リモコン待機時間	リモコンモードに設定してから、カメラがリモコンから の信号を待ち受ける時間を設定できます。
AE/AF-L ボタン の機能	AE/AFロックボタンを押したときの機能を設定できます。
半押しAEロック	シャッターボタンを半押ししたときにAEロックを行う かどうかを設定できます。
HDMIの機器制御	HDMI-CEC対応テレビのリモコンを使って、テレビに接続したカメラの操作を行えます。
フリッカー低減	蛍光灯や水銀灯などの光源下で、撮影するときの表示や 撮影する動画にちらつきや横縞が生じる「フリッカー現 象」を低減できます。
連番リセット	ファイル名に使われるファイル番号の連番をリセット します。
地域と日時	現在地と日時、年月日の表示順を設定できます。

内容



メニュー項目

資料

このカメラで使えるアクセサリーやカメラの主な仕様など、カメラを使うときに役立つ情報を記載しています。また、カメラの動作がおかしいときや警告メッセージが表示されたときの対処方法についても説明しています。

使用できるアクセサリー

このカメラには撮影領域を拡げるさまざまなアクセサリーが用意されています。詳しくは最新のカタログや当社のホームページなどでご確認ください。

・1マウントレンズ

バッテリーチャージャー MH-27^{※1} (□ 84) Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL20用のチャージャーで

d. ※1 家庭用電源のAC100~240V、50~60Hzに対応しています。

日本国外では、必要に応じて市販の変換プラグアダプターを装 着してお使いください。変換プラグアダプターは、あらかじめ 旅行代理店などでお確かめの上、お買い求めください。

雷源

 パワーコネクター EP-5C、ACアダプター EH-5b^{※2} ACアダプターを使用すると、長時間カメラを使用するときに安 定して電源を供給できます。

- このカメラは、カメラ本体と AC アダプターを接続するために パワーコネクター EP-5Cが必要です。カメラとパワーコネク ター、ACアダプターを接続する方法については、「カメラとパ ワーコネクター、ACアダプターの 接続方法 | (CL)63) をご覧 ください。
- EH-5bの代わりにACアダプター EH-5/EH-5aも使えます。
- ※2 日本国内専用電源コード(AC 100V対応)付属。日本国外で お使いになるには、別売の電源コードが必要です。

リモコンML-L3

リモコン用電池(CR2025型3Vリチウム電池)の交換方法









電池室のノブを右側に押しながら(①)、隙間に爪などを差し込 んで手前に引き出して(2)ください。リチウム電池を入れる際 は、[+] と [-] の向きをよくご確認ください($\mathbf{4}$)。

ニコン デジタル カメラ専用 ソフト ウェア

Capture NX 2

画像を詳細に編集できる、画像編集用ソフトウェアです。ホワイトバランス調整やカラーコントロールポイントなどさまざまな機能を備えています。

- 必ず最新版にバージョンアップしてお使いください。で使用の パソコンがインターネットに接続されている場合、OSログオ ン後に所定時間を経過すると、ニコンメッセージセンター 2は Capture NX 2の更新情報などを確認します(初期設定)。更新 情報がある場合は、「通知の画面」が自動的に表示されます。

ボディー キャップ

• ボディーキャップBF-N1000

レンズを取り外したカメラボディーに取り付けることにより、ダストシールドなどへのゴミやほこりの付着を防ぎ、カメラ内部を 保護します。

• 三脚アダプター TA-N100

カメラに径の大きなレンズを装着して三脚を使用するときに、雲台にレンズが接触するのを防ぐためのアダプターです。







- 1 カメラに三脚アダプター TA-N100を取り付ける
- カメラの電源をOFFにしてから、カメラの三脚ネジ穴に TA-N100を取り付け(①)、取り付けネジを矢印の方向に回してTA-N100をカメラにしっかりと固定します(②)。
- 2 TA-N100の三脚ネジ穴に市販の三脚を取り付ける(3)
 - カメラを手で押さえながらしっかりと固定してください。

次のSDカードの動作を確認しています。

	SDメモリー	SDHCメモリー	SDXCメモリー
	カード	カード*2	カード*3
SanDisk製	2GB*1	4GB、8GB、 16GB、32GB	64GB
東芝製	2GB*1	4GB、8GB、 16GB、32GB	64GB
Panasonic製	2GB*1	4GB、8GB、 16GB、32GB	48GB、64GB
LEXAR MEDIA社製	_	4GB、8GB、 16GB	_
プラチナⅡシリーズ	_	4GB、8GB、 16GB、32GB	_
プロフェッショナル シリーズ	_	4GB、8GB、 16GB、32GB	_
フルHDビデオ カードシリーズ	_	4GB、8GB、 16GB	_

- ※1 カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器が2GBのSDカードに対応して いる必要があります。
- ※2 SDHC 規格に対応しています。カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの 機器がSDHC規格に対応している必要があります。このカメラは、UHS-I規格 に対応しています。
- いる必要があります。このカメラは、UHS-I規格に対 応しています。




- 動画の撮影には、SDスピードクラスがClass 6以上のカードをおすすめします。転 送速度が遅いカードでは、動画の撮影が途中で終了することがあります。
- F記SDカードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、SDカードメーカー にご相談ください。その他のメーカー製のSDカードにつきましては、動作の保証 はいたしかねます。

<u>カメラとパワーコネクター、ACアダプターの</u> 接続方法


カメラとパワーコネクター、ACアダプターを接続する前に、カメラ本体の電源がOFFになっていることを確認してください。

1 カメラのバッテリー /SDカードカ バー(①) とパワーコネクターカ バー(②) を開ける




2 パワーコネクター EP-5Cを入れる

- パワーコネクターは、接点の向きに注 意しながら入れてください。
- オレンジ色のバッテリーロックレバー をパワーコネクター側面で押しながら、 パワーコネクターを奥まで入れると、 バッテリーロックレバーがパワーコネ クターに掛かり、パワーコネクターが ロックされます。




3 カメラのバッテリー /SDカードカ バーを閉じる

パワーコネクターのコードがパワーコネクターカバーを開けた部分から出るように注意して、バッテリー/SDカードカバーを閉じます。



4 パワーコネクターとACアダプターを接続する

- 電源コードのACプラグを、ACアダプターのACプラグ差し込み口に 差し込みます(③)。
- パワーコネクターのDCプラグコネクターにACアダプターのDC プラグを差し込みます(④)。
- パワーコネクターとACアダプターの使用時には、液晶モニター 上のバッテリー残量表示が→





付属のソフトウェアの動作環境

• Short Movie Creatorの動作環境は次の通りです。

Windows		
プロセッサー (CPU)	Intel Core 2 Duo 2GHz以上	
OS	Windows 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate (Service Pack 1)、Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2)、Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) • すべてプリインストールされているモデルに対応 • 64ビット版Windows 7およびWindows Vista上で使用する場合、32ビットアプリケーションとして動作します。	
実装メモリー	• 1.5GB 以上(HD動画作成には 2GB 以上推奨)	
(RAM)	● VRAM 128MB 以上(HD動画作成には 256MB 以上推奨)	
ハードディスク	OS起動ディスクの空き容量が500MB以上(1GB以上推奨)	
モニター	解像度: 1024×768ピクセル (XGA) 以上 表示色数: 32ビットカラー以上	
その他	DirectX 9 以降、OpenGL 1.4 以上が必要です。	
Mac OS		
プロセッサー (CPU)	Intel Core 2 Duo 2GHz以上	
OS	Mac OS X (Version 10.5.8、10.6.7)	
実装メモリー (RAM)	IGB以上	
ハードディスク	OS起動ディスクの空き容量が500MB以上(1GB以上推奨)	
モニター	解像度:1024×768ピクセル (XGA) 以上 表示色数:1670万色以上	

上記の動作環境に合わない場合は、ViewNX 2だけがインストールされます(□66)。

Windows		
プロセッサー (CPU)	• 静止画、動画(MotionJPEG圧縮方式):Intel Celeron/Pentium4/	
	Coreシリーズ1.6GHz以上	
	● 動画(H.264圧縮方式):	
	- 再生時:Pentium D 3.0GHz以上	
	- 編集時:Core 2 Duo 2.6GHz以上	
	Windows 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate	
	(Service Pack 1)、Windows Vista Home Basic/Home Premium/	
	Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2)、Windows XP	
OS	Home Edition/Professional (Service Pack 3)	
	• すべてプリインストールされているモデルに対応	
	● 64ビット版Windows 7およびWindows Vista上で使用する場	
	合、32ビットアプリケーションとして動作します。	
実装メモリー	• Windows 7、Windows Vista:1GB以上(2GB以上推奨)	
(RAM)	• Windows XP:512MB以上(2GB以上推奨)	
ハードディスク	OS起動ディスクの空き容量が500MB以上(1GB以上推奨)	
モニター	解像度:1024×768ピクセル(XGA)以上(1280×1024ピク	
	セル (SXGA) 以上推奨)	
	表示色数:24ビットカラー以上	

Mac OS		
プロセッサー (CPU)	 静止画、動画 (MotionJPEG圧縮方式): PowerPC G4 1GHz 以上/G5、Intel Core シリーズ/Xeon シリーズ 動画 (H.264圧縮方式): 再生時: PowerPC G5 Dual 2GHzまたはCore Duo 2GHz以上 - 編集時: Core 2 Duo 2.6GHz以上 	
OS	Mac OS X (Version 10.5.8、10.6.7)	
実装メモリー (RAM)	512MB以上(2GB以上推奨)	
ハードディスク	OS起動ディスクの空き容量が500MB以上(1GB以上推奨)	
モニター	解像度:1024×768ピクセル (XGA) 以上 (1280×1024ピクセル (SXGA) 以上推奨)	

☑ モーションスナップショット画像の再生について

表示色数:1670万色以上

パソコンでモーションスナップショット画像を再生するには、ViewNX 2が必要です。

カメラのお手入れについて

保管について

長期間カメラを使用しないときは、必ずバッテリーを取り出してください。バッテリーを取り出す前には、カメラの電源がOFFになっていることを確認してください。

カメラを保管するときは、次の場所は避けてください。

- 換気の悪い場所や湿度が60%を超える場所
- テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の周辺
- 温度が50℃以上、または-10℃以下の場所

クリーニングについて

カメラ本体	ほこりや糸くずをブロアーで払い、柔らかい乾いた布で軽く拭きます。海辺でカメラを使用した後は、砂や塩を真水で湿らせた布で軽く拭き取り、よく乾かします。 ご注意:カメラ内部にゴミ、ほこりや砂などが入り込むと故障の原因となります。この場合、当社の保証の対象外と
	なりますのでご注意ください。
レンズ	レンズ面は傷つきやすいので、ほこりや糸くずをブロアーで払います。スプレー缶タイプのブロアーは、缶を傾けずにお使いください(中の液体が気化されずに吹き出し、レンズを傷つけることがあります)。指紋や油脂などの汚れは、柔らかい布にレンズクリーナーを少量付けて、レンズ面を傷つけないように注意して拭きます。
液晶モニター	ほこりや糸くすをブロアーで払います。指紋や油脂などの 汚れは、表面を柔らかい布かセーム革で軽く拭き取ります。強く拭くと、破損や故障の原因となることがあります のでご注意ください。
ダストシールド	ダストシールドは傷つきやすいので、ほこりや糸くずをブロアーで払います。

アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにならないでください。

▼ 定期点検、オーバーホールのおすすめ

カメラは精密機械ですので、1~2年に1度は定期点検を、3~5年に1度はオーバーホールすることをおすすめします(有料)。

- •特に業務用にお使いの場合は、早めに点検整備を受けてください。
- より安心してご愛用いただけるよう、お使いのレンズなども併せて点検依頼されることをおすすめします。

カメラとバッテリーの取り扱い上の ご注意

カメラの取り扱い上のご注意

● 強いショックを与えない

カメラやレンズを落としたり、ぶつけた りしないようにご注意ください。強い衝撃や振動を加えると、破損したり精密に 調整された部分に悪影響を及ぼします。

●水にぬらさない

カメラは水にぬらさないようにご注意 ください。カメラ内部に水滴が入ったり すると部品がサビついてしまい、修理費 用が高額になるだけでなく、修理不能に なることがあります。

● 急激な温度変化を与えない

極端に温度差のある場所に急にカメラを 持ち込むと、カメラ内外に水滴が生じ、 故障の原因となります。カメラをバッグ やビニール袋などに入れて、周囲の温度 になじませてからお使いください。

● 強い電波や磁気の発生する場所で 撮影しない

強い電波や磁気を発生するテレビ塔な どの周囲や、強い静電気の周囲では、記 録データが消滅したり、撮影画像へのノ イズ混入等、カメラが正常に機能しない ことがあります。

●長時間、太陽に向けて撮影または 放置しない

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。過度の光照射は撮像素子の褪色・焼き付きを起こすおそれがあります。また、その際撮影された画像に、真っ白くにじみが生じることがあります。

● レンズやボディーキャップを外し た状態でカメラを放置しない

レンズを取り外した後は、カメラにボディーキャップを必ず取り付けてください。

M

● カメラ本体のお手入れについて

カメラ本体のお手入れの際は、ブロアーでゴミやほこりを軽く吹き払ってから、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。特に、海辺で使った後は、真水を数滴たらした柔らかい清潔な布で塩分を拭き取ってから、乾いた柔らかい布で軽く拭いて乾かしてください。

● レンズのお手入れについて

レンズは傷が付きやすいので、ゴミやほこりが付いているときは、ブロアーで軽く吹き払う程度にしてください。なお、スプレー缶タイプのブロアーの場合、スプレー缶を傾けずにお使いください(中の液体が気化されずに吹き出し、レンズにを傷つける場合があります)。レンズに万一指紋などが付いてしまった場合は、表かい消潔な布に市販のレンズクリーナーを少量湿らせて、軽く拭き取ってください。

● ダストシールドのお手入れについて ダストシールドを押さえたり、突いたり などは、絶対にしないでください。傷や 破損などの原因となります。

● 風通しのよい場所に保管する

カビや故障などを防ぐため、風通しのよい乾燥した場所を選んでカメラを保管してください。ナフタリンや樟脳の入ったタンスの中、磁気を発生する器具のそば、高温となる夏季の車内、使用しているストーブの前などにカメラを置かないでください。故障の原因になります。

●長期間使用しないときは、バッテ リーを取り出し、乾燥剤と一緒に 保管する

カメラを長期間使用しないときは、バッ テリーの液もれなどからカメラを保護 するために、必ずカメラからバッテリー を取り出しておいてください。保管する 際は、カメラをポリエチレン袋などに乾 燥剤と一緒に入れておくとより安全で す。ただし、皮ケースをビニール袋に入 れると、変質することがありますので避 けてください。バッテリーは高温、多湿 となる場所を避けて保管してください。 乾燥剤(シリカゲル)は湿気を吸うと効 力がなくなるので、ときどき交換してく ださい。カメラを長期間使用しないまま 放置しておくと、カビや故障の原因とな ることがあるので、月に一度を目安に バッテリーを入れ、カメラを操作するこ とをおすすめします。

● バッテリーやACアダプターを取り外すときは、必ずカメラの電源をOFFにする

カメラの電源がONの状態で、バッテリーを取り出したり、ACアダプターを取り外すと、故障の原因となります。特に撮影中や記録データの削除中に前記の操作は行わないでください。

- 屋外では日差しの加減で液晶モニターが見えにくい場合があります。
- 液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したりしないでください。液晶モニターの故障やトラブルの原因になります。もしゴミやほこり等が付着した場合は、ブロアーで吹き払ってください。汚れがひどいときは、柔らかい布やセーム革等で軽く拭き取ってください。万一、液晶モニターが破損した場合、ガラスの破けなどでケガをするおそれがあるので充分で注意ください。中の液晶が皮膚や目に付着したり、口に入ったりしないよう、充分ご注意ください。

● モアレについて

モアレは、被写体の模様と撮像素子の配列とが干渉して起きる現象で、連続するパターンのある画像(建物の格子や格子模様、格子状に並んだビルの窓など)や、規則的に繰り返す細かい模様を持つ被写体(カーテンレースの網目や衣類など)を撮影したときに発生することがあります。このモアレは線状に発生する場合もあります。

モアレが発生しやすい被写体を撮影するときは、撮影距離を変える、ズームレンズをご使用の場合はズーミングして 焦点距離を変える、被写体に対する角度 を変えて撮影する、などの方法をおすすめします。

● 線状のノイズについて

逆光撮影や輝度の高い光源に向けて撮 影する場合、まれに画像上に線状のノイ ズが発生することがあります。

バッテリーの取り扱い上のご注意

● 使用上のご注意

- バッテリーの使用方法を誤ると液もれにより製品が腐食したり、バッテリーが破裂したりするおそれがあります。次の使用上の注意をお守りください。
 - バッテリーはカメラの電源を OFF にしてから入れる。
 - バッテリーを長時間使用した後は、 バッテリーが発熱していることが あるので注意する。
 - バッテリーの端子は、汚さないよう に注意する。
 - 必ず指定のバッテリーを使う。

- バッテリーを火の中に投入したり、 ショートさせたり、分解したりしない。
- カメラやチャージャーから取り外し たバッテリーには、必ず端子カバー を付ける。
- バッテリーは0~40℃の範囲を超える場所ではお使いにならないでください。バッテリーの性能が劣化したり、故障の原因となります。
- 周囲の温度が5~35℃の室内で充電 してください。バッテリーの温度が0 ℃以下、60℃以上のときは、充電をし ません。

1

- バッテリーの温度が0~10℃、45~60℃のときは、充電できる容量が少なくなる、または充電時間が長くなることがあります。
- 一般的な電池特性として、周囲の温度が下がるにつれ、使用できるバッテリー容量は少なくなります。このカメラでは、温度変化に対して使用できる容量も的確にバッテリー残量として表示します。そのため、充分に充電したバッテリーでも、充電したときよりも温度が低くなると、充電直後から残量が減り始めた表示になることがあります。
- 充分に充電したにもかかわらず、室温での使用状態でバッテリーの使用時間が極端に短くなってきた場合は、バッテリーの寿命です。新しいリチャージャブルバッテリー EN-EL20をお求めください。
- カメラの使用直後など、バッテリー内部の温度が高くなっている場合は、温度が下がるのを待ってから充電してください。バッテリー内部の温度が高い状態では、充電ができなかったり、または不完全な充電になるばかりでなく、バッテリーの性能が劣化する原因になります。
- しばらく使わない場合は、カメラで バッテリーを使い切った状態で涼し いところで保管してください。周囲の 温度が15~25℃くらいの乾燥したと ころをおすすめします。暑いところや 極端に寒いところは避けてください。
- 使用後のバッテリーは、半年以内に充電するようおすすめします。長期間保管する場合は、半年に一回程度充電した後、カメラでバッテリーを使い切ってから涼しいところで保管してください。

 使用しないときは、必ずバッテリーを カメラやチャージャーから取り外し てください。付けたままにしておく と、電源が切れていても微少電流が流 れていますので、過放電になり使えな くなるおそれがあります。

撮影前にバッテリーをあらかじめ 充電する

撮影前にバッテリーを充電してください。付属のバッテリーは、ご購入時には フル充電されていません。

● 予備バッテリーを用意する

撮影の際は、充電された予備のバッテ リーをご用意ください。特に、海外の地 域によってはバッテリーの入手が困難 な場合があるので、ご注意ください。

● 低温時にはフル充電したバッテ リーを使用し、予備のバッテリー を用意する

低温時に消耗したバッテリーを使用すると、カメラが作動しないことがあります。低温時にはフル充電したバッテリーを使用し、保温した予備のバッテリーを 用意して暖めながら交互に使用してください。低温のために一時的に性能が低下して使えなかったバッテリーでも、常温に戻ると使えることがあります。

● バッテリーの残量について

残量がなくなったバッテリーをカメラに入れたまま、何度も電源のON/OFFを繰り返すと、バッテリーの寿命に影響を及ぼすおそれがあります。 残量がなくなったバッテリーは、充電してお使いください。

● 充電が完了したバッテリーを続け て再充電しない

バッテリー性能が劣化します。

● 小型充電式電池のリサイクル

不要になった充電式電池 は、貴重な資源を守るために、廃棄しないで充電 式電池リサイクル協力店 へお持ちください。



数字の有無と 数値は、電池 によって異な ります。

チャージャーの使用上のご注意

- バッテリーチャージャー MH-27に対応していないバッテリーは、バッテリーチャージャー MH-27で充電しないでください。
- チャージャーの「CHARGE」ランプが速く点滅する場合は、バッテリーの異常です。ただちにチャージャーをコンセントから抜いて、充電を中止してください。販売店またはニコンサービス機関にチャージャーおよびバッテリーをお持ちください。
- ・充電中にチャージャーをゆすったり、 充電中のバッテリーに触れたりする と、振動や静電気の影響により、きわ めてまれではありますが、未充電にも かかわらず充電完了表示になる場合 があります。このような場合にはバッ テリーを取り外し、再度セットして充 電を再開してください。
- チャージャーを使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- チャージャーの端子をショートさせないでください。発熱、破損の原因となります。

SDカード取り扱い上のご注意

- カメラの使用後は、SDカードが熱く なっていることがあります。取り出し の際はご注意ください。
- SDカードの初期化中や画像の記録または削除中、パソコンとの通信時などには、次の操作をしないでください。
 記録されているデータの破損やSDカードの故障の原因となります。
 - SDカードの着脱をしないでください - カメラの電源をOFFにしないでくだ さい

- バッテリーを取り出さないでください - ACアダプターを抜かないでください
- 端子部に手や金属で触れないでください。
- 無理な力を加えないでください。破損のおそれがあります。
- 曲げたり、落としたり、衝撃を与えた りしないでください。
- 熱、水分、直射日光を避けてください。

カメラの動作がおかしいときは、ご購入店やニコンサービス機関にお問い合わせになる前に、次の項目をご確認ください。

表示関連

● 液晶モニターに何も表示されない

- 電源が入っていません。
- バッテリー残量がありません。
- 節電機能により待機状態になっています(オートパワーオフ)。ボタンや撮影 モードダイヤルを操作してください。
- カメラとパソコン、またはカメラとテレビを接続しています。

● カメラの電源が突然切れる

- バッテリー残量がありません。
- 節電機能により待機状態になっています(オートパワーオフ)。ボタンや撮影モードダイヤルを操作してください。
- カメラの内部が高温になっています。温度が下がるまで、しばらく放置してから電源を入れ直してください。

● 液晶モニターに撮影情報や画像情報が表示されない

DISPボタンを押すと、撮影時または再生時に液晶モニターに表示される内容を切り換えられます(口16)。



SDカード内にフォルダーや画像が大量にあるときは、ファイル検索のため時間がかかる場合があります。

● シャッターがきれない

- バッテリー残量がありません。
- 残量のあるSDカードが入っていますか?
- SDカードがロックされていませんか?
- 内蔵フラッシュの充電中はシャッターがきれません。
- 被写体にピントが合っていません。
- スローモーション動画撮影中は、シャッターボタンを全押ししても、静止画は 撮影できません。

● 連続撮影できない

内蔵フラッシュが上がっているときに [**連写の設定**] で [**連写**] を設定していても、連続撮影はできません (四21)。

● リモコンの送信ボタンを押しても撮影できない

- リモコンの電池残量はありますか?
- リモコンモードに設定されていますか?
- ・送信ボタンを押す前に[リモコン待機時間]を過ぎると、リモコンモードはリセットされます(□57)。
- リモコン送信部をカメラのリモコン受光部に向け、リモコンの送信ボタンを押してください。そのとき、カメラのリモコン受光部が見えていることを確認してください。
- リモコンとカメラとの距離が離れすぎています(□48)。
- 極端な逆光状態などでは、リモコン撮影ができない場合があります。

● 画像にゴミが写り込む

- •レンズの前面または背面(マウント側)が汚れていませんか?
- ダストシールドが汚れていませんか?(□67)

● 撮影時の画面や動画にちらつきや横縞が生じる

[**フリッカー低減**] の設定を、カメラをお使いになる地域の電源周波数に合わせてください(中57)。

● 選択または設定できないメニュー項目がある

撮影モードや露出モードによっては、設定できない機能があります。この場合、 その項目は選択できません。

1

動画撮影関連

● 動画を撮影できない

静止画撮影モード、スマートフォトセレクターモードまたはモーションスナップショットモードでは、動画撮影ボタンを押しても、動画撮影できません。

● 動画に音声が記録されない

- [動画音声の設定]の[録音設定]が[録音しない]になっていませんか?(□56)
- スローモーション動画には、音声は記録されません(□33)。
- ●モーションスナップショット画像には、音声は記録されません(□40)。

再生関連

● 画像の縦位置・横位置が正しく表示されない

- 「**縦位置自動回転**] が「**しない**] になっていませんか? (叫55)
- [縦横位置情報の記録] が [しない] になっていませんか? (CD 58)
- 撮影直後の画像確認時は、自動回転しません。
- カメラを上向き・下向きにして撮影すると、縦横位置情報が正しく得られない 場合があります。

● 動画の音声が再生されない

- ◆スローモーション動画には、音声は記録されません(□33)。
- ●モーションスナップショット画像には、音声は記録されません(□40)。
- テレビで動画を再生するときは、音量をテレビ側で調節してください。 カメラでは音量調節できません。

● 画像を削除できない

- •SDカードがロックされていませんか?
- 画像にプロテクトが設定されていませんか?

● カメラが作動しない

きわめてまれに液晶モニターが異常な状態になり、カメラが作動しなくなることがあります。原因として、外部から強力な静電気が電子回路に侵入したことが考えられます。万一このような状態になった場合は、電源をOFFにしてバッテリーを入れ直し(ACアダプター使用時はいったん外してから付け直し)、もう一度電源をONにしてください。このときバッテリーが熱くなっていることがあるので、取り扱いには充分にご注意ください。さらに不具合が続く場合は、バッテリーをカメラから取り出し、ニコンサービス機関にお問い合わせください。

● 撮影日時が正しく表示されない

カメラの内蔵時計は合っていますか?カメラの内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は高くないため、定期的に日時設定を行うことをおすすめします。

● 表示されているメニュー項目が選択できない

- •SDカードをカメラに挿入していないときは、選択できない項目があります。
- ●一部のメニュー項目は、カメラの設定状況によって選択できない場合があります(□53)。



警告メッセージ

液晶モニターに表示される警告メッセージの意味は次の通りです。

The state of the s		
表示	対処方法	
ズームリングを回して	レンズが収納されています。ズームリングボタンを	
レンズを繰り出して	押しながらズームリングを回して、ロックを解除し	
ください。	てください。	
レンズを確認してくだ		
さい。レンズが装着されて	レンズを装着してください。	
いないと撮影できません。		
起動エラーが発生		
しました。復旧には	電源を一度OFFにしてから、バッテリーを入れ直し、	
電源をOFFにして	もう一度電源をONにしてください。	
再度ONにしてください。		
時計がリセット	 日時を設定してください。	
されました。 	The Control of the Co	
メモリーカードが	 SDカードを正しく入れてください。	
入っていません。	SENS TREE CARRESTS	
メモリーカードが書き込み	 SDカードのロックを解除してください。	
禁止になっています。		
このメモリーカードは	• このカメラで使用できる SDカードであるかどうか	
壊れている可能性がある	を確認してください。	
ため、使用できません。 カードを交換して ください。	• SDカードを初期化し直してください(口15)。状況	
	が改善しない場合は、SDカードが壊れている可能性	
	があります。ニコンサービス機関にご相談ください。	
	• 新しいSDカードに交換してください。	
このメモリーカードは	• [はい] を選んで、SDカードを初期化してください。	
初期化(フォーマット)	• 電源を OFF にしてから、正しく初期化された SD	
されていません。	カードに交換してください。	
フォーマットしますか?		
メモリーカード残量が ありません。	SD カードに記録されている画像を削除して、SD カードに画像ファイルが保存可能な状態にしてく	
	ガートに画家ファイルが休存可能な状態にしてく ださい。必要な画像はパソコンなどに転送してバッ	
	クアップしてください。	
	- ファックしてへたさい。 • 新しいSDカードに交換してください。	
-	- 4/100/30/3 F1CX3X0C \/(CC0)	

パソコンで編集した画像など、DCF規格の画像

画像ファイルに異常があるため再生できません。

ファイルではないため、再生できません。



このファイルは

選択できません。

主な仕様

ニコンデジタルカメラNikon 1 J1

型式	
型式	レンズ交換式デジタルカメラ
レンズマウント	ニコン1マウント
実撮影画角	レンズの焦点距離の約2.7倍に相当、ニコンCXフォー
	マット
有効画素数	
有効画素数	10.1メガピクセル
撮像素子	
方式	13.2×8.8mmサイズCMOSセンサー
記録形式	
	• 静止画(静止画撮影モード、スマートフォトセレクター
	モード) *1
	- 3872×2592ピクセル
	- 2896×1944ピクセル
	- 1936×1296ピクセル
	• 静止画 (動画撮影モード) ※2
記録画素数	- 3840×2160ピクセル(1080/60i)
	- 1920×1080ピクセル(1080/30p)
	- 1280×720ピクセル(720/60p)
	• 静止画(モーションスナップショットモード)※2
	- 3840×2160ピクセル
	※1 アスペクト比は3:2
	※2 アスペクト比は16:9
	• RAW 12ビット(圧縮)
画質モード	• JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、
	NORMAL (1/8)、BASIC (1/16)
	• RAWとJPEGの同時記録可能
ピクチャー	スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、
コントロールシステム	ポートレート、風景、いずれも調整可能、カスタムピク
	チャーコントロール登録可能
記録媒体	SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、
	SDXCメモリーカード

作動時間:2秒、5秒、10秒 2秒リモコン、瞬時リモコン

still cameras), PictBridge

DCF 2.0 (Design rule for Camera File system),
DPOF (Digital Print Order Format),

Exif 2.3 (Exchangeable image file format for digital



トロニック(Hi))速度 セルフタイマー

リモコンモード

記録形式

対応規格

露出制御		
測光方式	撮像素子によるTTL測光方式	
	• マルチパターン測光	
測光モード	中央部重点測光: φ4.5mm相当を測光	
別ルモート	スポット測光: 約φ2mm相当を測光、AFエリアに連	
	動して測光位置可動	
	P:マルチプログラムオート(プログラムシフト可能)、	
露出モード	S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、	
	M:マニュアル、 歴* :おまかせシーン (シーン自動判別)	
露出補正	範囲:±3段、補正ステップ:1/3ステップ	
AEロック	AE/AFロックボタンによる輝度値ロック方式	
ICO咸度	• ISO 100~3200 (1段ステップ)、ISO 3200に対し	
ISO感度 (推奨露光指数)	約1段 (ISO 6400相当) の増感が可能	
(推兴路儿伯奴)	• 感度制限オート (100~3200、100~800、100~400)	
アクティブ	する、しない	
D-ライティング	9 8 . 0 . 0 . 0	
オートフォーカス		
	ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、	
方式	AF補助光付	
レンズサーボ	• オートフォーカス (AF): シングルAF (AF-S)、コン	
	ティニュアス AF(AF-C)、AF 自動切り換え(AF-A)、	
	常時AF (AF-F)	
	• マニュアルフォーカス (MF)	
AFエリアモード	シングルポイント、オートエリア、ターゲット追尾	
AFエリア	• シングルポイント : 135点のAFエリア	
	• オートエリア : 41点のAFエリア	
フォーカスロック	AE/AFロックボタン、またはシングルAF (AF-S) 時に	
	シャッターボタン半押し	
顔認識AF	する、しない	

フラッシュ		
l	フラッシュポップアップレバー操作による手動ポップ	
内蔵フラッシュ	アップ方式	
	ガイドナンバー:約5 (ISO 100·m、20℃)	
調光方式	撮像素子によるi-TTL調光制御	
フラッシュモード	通常発光、通常発光+スロー、赤目軽減発光、赤目軽減	
	発光+スロー、後幕発光、後幕発光+スロー	
調光補正	範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3ステップ	
レディーライト	内蔵フラッシュ充電完了で点灯	
ホワイトバランス		
	オート、電球、蛍光灯、晴天、フラッシュ、曇天、晴天	
ホワイトバランス	日陰、プリセットマニュアル、プリセットマニュアル以	
	外はいずれも微調整可能	
動画機能		
測光方式	撮像素子によるTTL測光方式	
	• マルチパターン測光	
militar in	中央部重点測光: Φ4.5mm相当を測光	
測光モード	スポット測光:約φ2 mm相当を測光、AFエリアに連	
	動して測光位置可動	
	• HD動画:	
	- 1920×1080 (60i (59.94fields/s) *)	
	- 1920×1080 (30p (29.97fps))	
	- 1280×720 (60p (59.94fps))	
=703	※ センサー出力は、約60コマ/秒です。	
記録画素数/	• スローモーション動画:	
記録レート	- 640×240 (記録: 400fps、再生: 30p (29.97fps))	
	- 320×120 (記録: 1200fps、再生: 30p (29.97fps))	
	モーションスナップショットモードで撮影した動画	
	- 1920×1080 (記録:60p (59.94fps)、	
	再生: 24p (23.976fps))	
ファイル形式	MOV	
映像圧縮方式	H.264/MPEG-4 AVC	
音声記録方式	AAC	
録音	内蔵ステレオマイク、マイク感度設定可能	
液晶モニター		
液晶モニター	3型TFT液晶、約46万ドット、明るさ調整可能	

再生機能	
	1コマ再生、サムネイル再生(4、9、72分割またはカレ
再生機能	ンダーモード)、拡大再生、動画再生、スライドショー、
	ヒストグラム表示、撮影画像の縦位置自動回転、レー
	ティング
インターフェース	
USB	Hi-Speed USB
HDMI出力	HDMIミニ端子 (Type C) 装備
表示言語	
表示言語	日本語、英語
電源	
使用電池	Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20(1個使用)
ACアダプター	ACアダプター EH-5b(パワーコネクター EP-5Cと組み
	合わせて使用)(別売)
三脚ネジ穴	
三脚ネジ穴	1/4 (ISO 1222)
寸法・質量	
寸法(W×H×D)	約106.0×61.0×29.8 mm (突起部を含まず)
	約277 g (バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、
質量	ボディーキャップを除く)
	約234 g (本体のみ)
動作環境	

• 仕様中のデータは特に記載のある場合を除き、全て常温(20℃)フル充電バッテリー使用時のものです。

85%以下(結露しないこと)

- 仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 本書の誤りなどについての補償はご容赦ください。

0~40℃

温度

湿度

寸法

質量

バッテリーチャージ・	∀— MH-27	
電源	AC 100~240 V、50~60 Hz、0.2 A	
定格入力容量	13~21 VA	
充電出力	DC 8.4 V、0.6 A	
適応電池	Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL20	
女 爾	約2時間	
充電時間	※残量のない状態からの充電時間(周囲温度25℃)	
使用温度	0~40℃	
寸法 (W×H×D)	約67.0×28.0×94.0 mm	
質量	約83 g	
Li-ion リチャージャ	ブルバッテリー EN-EL20	
形式	リチウムイオン充電池	
定格容量	7.2 V、1020 mAh	
使用温度	0~40℃	
寸法 (W×H×D)	約30.7×50.0×14.0 mm	
質量	約41 g(端子カバーを除く)	
レンズ1 NIKKOR VF	R 10-30mm f/3.5-5.6	
型式	1マウントレンズ	
焦点距離	10 mm-30 mm	
最大口径比	1:3.5-5.6	
レンズ構成	9群12枚(非球面レンズ3枚)	
画角	77°– 29° 40′	
手ブレ補正	ボイスコイルモーター (VCM) によるレンズシフト方式	
最短撮影距離	撮像面から0.2 m(ズーム全域)	
絞り羽根枚数	7枚(円形絞り)	
絞り方式	自動絞り	
絞りの範囲	● 焦点距離10 mm時:f/3.5-16	
水スツの単凹四	• 焦点距離30 mm時:f/5.6-16	

• 仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

面からレンズ先端まで、沈胴時)

約57.5 mm (最大径) × 42 mm (レンズマウント基準

• 本書の誤りなどについての補償はご容赦ください。

約115 g

アタッチメントサイズ 40.5 mm (P=0.5 mm)

∅ 商標説明

- PictBridge□ゴは商標です。
- ◆SDロゴ、SDHCロゴ、およびSDXCロゴは、SD-3C, LLC.の商標です。
- Microsoft, WindowsおよびWindows Vistalは米国Microsoft Corporationの米 国およびその他の国における登録商標です。
- Macintosh、Mac OS、QuickTime は米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- HDMI、**Hコ III**ロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、 HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
- その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。



撮影可能コマ数(電池寿命)について

充電したLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20 (1020 mAh) による撮影可能コマ数 (電池寿命) は、次の通りです。

- 撮影可能コマ数:約230コマ※
- 動画撮影可能時間:約70分(動画の設定を [1080/60i] にしてHD動 画撮影時)
- ※電池寿命測定方法を定めたCIPA (カメラ映像機器工業会)規格によるものです。 測定条件は次の通りです:
 - フル充電したバッテリー FN-FI 20を使用
 - 周囲温度は25℃
 - 画質モードはNORMAL
 - 30秒ごとに1回撮影
 - 2回に1度、内蔵フラッシュを発光する
 - 10回に1度、電源をON/OFFする。
 - SDカードは東芝社製16GBのSDHC UHS-Iカード (SD-E016GUX) を使用
 - 装着レンズは1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6
- バッテリーの充電状態、撮影間隔やメニュー画面からの設定条件などの使用環境 によって、電池寿命が異なります。

次の場合はバッテリーの消耗が早くなります。

- シャッターボタンの半押しを続けた場合
 - オートフォーカスのレンズ駆動を繰り返し行った場合
 - 画質モードをRAWに設定して撮影した場合
 - 低速シャッタースピードで撮影した場合
 - ◆ VR レンズ使用時にVR (手ブレ補正)機能をONにした場合

Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL20の性能を最大限に発揮させるため、次のことに注意してください。

- バッテリーの端子を汚さないでください。端子が汚れていると、充分な性能が発揮できません。
- 充電が完了したバッテリーは、なるべく早いうちにお使いください。 使用しないまま放置していると、自己放電によって、バッテリー残量 が減ってしまいます。

索引

マーク・英数字	BGM40 Capture NX 261
(静止画撮影モード)	HD動画
■ (モーションスナップショット モード)38	ア
■* (おまかせシーン)	赤目軽減発光 (フラッシュモード) 50 アクセサリー (使用できるアクセサ リー)
■ (フィーチャー) ボタン	顔認識AF
S (単写 (1コマ撮影))	再生メニュー

シンプル表示16 推奨SDカード20 ズームリングボタン20 ズームレンズ20 スマートフォトセレクターモード25 スローシャッター(フラッシュモー ド)50	フリッカー低減
スローモーション動画32, 33 静止画撮影モード	メモリーカード
ダストシールド	リモコン
ハ 内蔵フラッシュ	

アフターサービスについて

■この製品の使い方や修理に関するお問い合わせは

- 使い方に関するご質問は、裏面に記載の「ニコン カスタマーサポートセンター」にお問い合わせください。
- 修理に関するご質問は、裏面に記載の「修理センター」にお問い合わせく ださい。

【お願い】

- お問い合わせいただく場合には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の内容をご確認の上、お問い合わせください。
 - 「製品名」、「製品番号」、「ご購入日」、「問題が発生したときの症状」、「表示されたメッセージ」、「症状の発生頻度」など。
- ソフトウェアのトラブルの場合には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の 内容をご確認の上、お問い合わせください。
 - 「ソフトウェア名およびバージョン」、「パソコンの機種名」、「OSのバージョン」、「メモリー容量」、「ハードディスクの空き容量」、「問題が発生したときの症状」、「症状の発生頻度」、エラーメッセージが表示されている場合はエラーメッセージの内容など。
- ファクシミリや郵送でお問い合わせの場合は「ご住所」、「お名前」、「フリガナ」、 「電話番号」、「FAX番号」を(会社の場合は会社名と部署名も)明確にお書きください。

■修理を依頼される場合は

- ニコンサービス機関(裏面に記載の「修理センター」など)、ご購入店、または最寄りの販売店にご依頼ください。
- ニコンサービス機関につきましては、詳しくは「ニコン サービス機関のご 案内」をご覧ください。

【お願い】

修理に出されるときは、メモリーカードがカメラ内に挿入されていないかご確認 ください。

※ 内蔵メモリー内に画像データがあるときは、消去される場合があります。

■補修用性能部品について

このカメラの補修用性能部品(その製品の機能を維持するために必要な部品) の保有年数は、製造打ち切り後7年を目安としています。

 修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただきます。なお、部品保有 期間経過後も、修理可能な場合もありますので、ニコンサービス機関また はご購入店へお問い合わせください。水没、火災、落下等による故障また は破損で全損と認められる場合は、修理が不可能となります。なお、この 故障または破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。

Nikon

■製品の使い方に関するお問い合わせ

<ニコン カスタマーサポートセンター>

全国共通のナビダイヤルにお電話ください。



0570-02-8000 。一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用 いただけます 営業時間: 9:30 ~ 18:00(年末年始、夏期休業日等を除く毎日) ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、(03)6702-0577 におかけくだ さい。ファクシミリでのご相談は、(03)5977-7499 にお送りください。

修理サービスのご案内。

修理品のお引き取りを依頼される場合は

<ニコン ピックアップサービス>

下記のフリーダイヤルでお申し込みいただくと、二コン指定の配送業者(ヤマト運輸)が、梱包資材のお届け・修 理品のお引き取り、修理後のお届け、集金までを一括して提供するサービスです。全国一律の料金にて承ります。 ※宅配便で及る大きさや重さには側限があるため、取り扱いできない製品もございます。



《宅配便で扱える大きさや重さには制限があるため、取

0120-02-8155 営業時間:9:00~18:00 (年末年始12/29~1/4を除く毎日)

※上記のフリーダイヤルはビックアップサービス専用です。ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)にて承ります。 製品や修理に関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンター、または修理センターへお願いいたします。

修理品を宅配便などでお送りいただく場合の送り先と修理に関するお問い合わせは

<(株)ニコンイメージングジャパン 修理センター>

230-0052 横浜市鶴見区生麦2-2-26

###OK UNEだけます

0570-02-8200 - 飛電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用 営業時間:9:30~17:30 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始、 夏期休業日など弊社定休日を除く毎日)

話からは市内通話料金でご利用 ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、(03) 6702-0577 におかけください。

●修理センターには、ご来所の方の窓口がございません。宅配便のみお受けします。ご了承ください。

■インターネットご利用の方へ

<ニコンイメージング/サポートページ>

http://www.nikon-image.com/support/

最新の製品テクニカル情報や、ソフトウェアのアップデートに関する情報がご覧いただけます。 ※製品をより有効にご利用いただくために、定期的にアクセスされるようおすすめします。

http://www.nikon-image.com/support/repair/

「ニコン ピックアップサービス」のお申し込みや修理見積もり金額の確認、インターネットを利用して修理を申し込まれた場合の修理状況や納期の確認などがご覧いただけます。

※お問い合わせや修理を依頼をされるときには、裏面の「アフターサービスについて」も参照ください。

株式会社 ニコン

株式会社 ニコン イメージング ジャパン

Printed in China SB1I02(10) 6MVA1710-02